


Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, Tropfteil links
 Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
 Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra


Bohrung für Zug- und Druckknöpfe $\varnothing 14$
 Bohrung für Drehknopf $\varnothing 25$

Trou pour boutons et Poussoirs de commande $\varnothing 14$
 Trou pour bouton rotatif $\varnothing 25$


Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti $\varnothing 14$
 Foro per Pomolo girevoli $\varnothing 25$



A-A (1 : 2)



X (1:1)



Vom flächenbündigen Einbau in beschichteten Spanplatten raten wir ab.
 Nous vous déconseillons le montage à fleur sur des panneaux de particules enduits.
 Sconsigliamo il montaggio a filo top in pannelli di truciolato laminato.


Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, Tropfteil links
 Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, égouttoir à gauche
 Daneo DAN 110-50IF sFlow Typ S, scolatoio a sinistra

Bohrung für Zug- und Druckknöpfe $\varnothing 14$
 Bohrung für Drehknopf $\varnothing 25$

Trou pour boutons et Poussoirs de commande $\varnothing 14$
 Trou pour bouton rotatif $\varnothing 25$

Foro per Pomelli tiranti e Pomelli pulsanti $\varnothing 14$
 Foro per Pomolo girevoli $\varnothing 25$



X (1:1)

