

Bouton de commande, complet, plastique, ABS plastique, chromé[> Lien web](#)

Surface
ABS plastique, chromé
No. d'article
40.001.006.00


Prix en CHF
22.- hors TVA

Description du produit

Complet, plastique, avec socle D = \varnothing 25mm
ABS plastique, chromé
Perçage pour bouton D = \varnothing 14

Accessoire

Accessoires en option



[> Weblink](#)
40.001.469.00 / CHF 32.-
Equerre de montage de
l'armoire basse pour
bouton ou poussoir de
commande

Pièces détachées

Retrouvez les références accessoires ici [> Weblink](#)


Suter Inox AG
 Schachenstrasse 20
 CH-5116 Schinznach-Bad
 Tel. +41 56 463 63 33
 Fax +41 56 463 63 30
 E-Mail: suter@suter.ch

Zugknopf Prime

SUTER

i n o x  technik

A
B
C
D
E
F



Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts, ohne unsere Zustimmung ist verboten. © Copyright 2005 Suter Inox AG. All rights reserved.

Artikel Nr.:

Zeichn.Nr.: 13.10-08.1000.00.00

Index 00+

mf

19.06.2008