

# Wärmepumpentrockner


Modelle: DV9\*CGC\*\*\*\* / DV8\*CGC\*\*\*\*

- Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Wäschetrockners voll nutzen.
- Detaillierte Anweisungen zur Installation und Reinigung des Trockners finden Sie, wenn Sie auf der Samsung-Website (<http://www.samsung.com>) unter Support > Support-Startseite die Modellbezeichnung eingeben.
- Die Modellbezeichnung des Geräts finden Sie auf dem Aufkleber, der dem Gerät beigefügt oder daran angebracht ist.

## Lieferumfang

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung des Geräts. Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern. Aussehen und Position der nachfolgend abgebildeten Teile können je nach Trocknermodell variieren. Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung und Installation des Geräts, dass alle aufgeführten Teile im Lieferumfang enthalten sind. Wenn der Wäschetrockner selbst und/oder seine Teile beschädigt sind oder fehlen, kontaktieren Sie das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

## Der Trockner auf einen Blick



01 Obere Abdeckung

03 Flusenfilter

05 Nivellierfüße

07 Bedienfeld

02 Wasserbehälter

04 Wärmetauscher

06 Gerätetür

## Zubehör (im Lieferumfang enthalten)



Schlauchführung




Kabelbinder




Schlauchanschluss



Langer  
Abwasserschlauch  
(2 m)



Trocknerfach (nur  
bestimmte Modelle)




Reinigungsbürste

## Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



Klammer für  
Stapelbausatz  
(Teilenummer:SK-DH,  
SK-DA, SKK-DF)



Stapelbausatz  
(Teilenummer:SKK-5E\*)

### HINWEIS

- Anweisungen zum Stapeln des Trockners finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Stapelbausatz beiliegt.
- Informationen darüber, mit welchem Modell des Stapelbausatzes Sie Ihren Trockner auf die Waschmaschine stellen können, finden Sie im Benutzerhandbuch, das Ihrer Samsung-Waschmaschine beiliegt.

# Sicherheitsinformationen

---

## Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

---

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

### **WARNUNG**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können.

### **VORSICHT**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

### **HINWEIS**

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

### **Lesen Sie die Anweisungen**

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

### **WARNUNG**

#### **Brandgefahr**

- Der Wäschetrockner darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Installieren Sie den Wäschetrockner gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen Vorschriften.
- Befolgen Sie die Installationshinweise genau, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu reduzieren.



## Wichtige Hinweise zur Sicherheit

---

### **WARNUNG**

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.



5. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppiche oder Matten verdeckt werden.
6. **Bei Verwendung in Europa:** Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
7. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
8. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.
9. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
10. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
11. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich offener Feuer) in den Raum zu verhindern.
12. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.

13. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen oder Wachsentsfernern verunreinigt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
14. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung mit Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
15. Der letzte Teil eines Trockenprogramms erfolgt bei nur geringer Temperatur (Kühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht beschädigt werden.
16. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).
17. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
18. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
19. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite aufgestellt werden, sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig geöffnet werden kann.

- 20. WARNUNG:** Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
- 21.** Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülnern und ähnlichen Produkten die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.
- 22. WARNUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts insbesondere bei Einbau ungehindert offen.
- 23. WARNUNG:** Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.

### Wichtige Warnhinweise für die Installation

---

#### **WARNUNG**

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer geeigneten Wandsteckdose und verwenden Sie diese Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.



Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden. Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker auch nach der Installation zugänglich ist. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht. Beachten Sie zum Erden des Geräts die Installationshinweise.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf.

Andernfalls besteht die Gefahr von starken Schwingungen, Geräusentwicklung und Störungen des Geräts.

Da die Inhaltsstoffe von Haarsprays zur Beeinträchtigung der wasserbindenden Eigenschaften des Wärmetauschers führen können, ist Kondenswasserbildung an den äußeren Flächen des Geräts möglich, wenn ein Kühlvorgang läuft. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht in Kosmetiksalons o. ä. auf.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

## Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

### **WARNUNG**

Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel.

Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder hinfallen und sich verletzen.

Wenn Kinder im Produkt eingeschlossen werden, besteht Erstickungsgefahr.

Versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts hinein zu greifen, während sich die Trommel dreht.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.

Dadurch kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.

Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.

Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.

Trinken Sie nicht das kondensierte Wasser.

Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammbare Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol usw. verunreinigt ist.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Lassen Sie nicht zu, dass Haustiere mit dem Trockner spielen oder Bauteile abkauen.

Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie vorher die Gerätetür und das Netzkabel.

Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen des Netzkabels.





Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Stadtgas, Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne das Gerät oder den Netzstecker zu berühren.

Verwenden Sie in einem solchen Fall keinen Lüfter.

Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine Servicearbeiten vor, es sei denn, dies wird in den Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer explizit empfohlen. Sie müssen außerdem ausreichend qualifiziert sein, um dieses Gerät warten zu dürfen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).

Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Erlauben Sie Kindern (oder Haustieren) nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Die Gerätetür kann von innen nicht leicht geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.

## Warnhinweise für die Verwendung

---

### VORSICHT

Stellen oder legen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Glas der Gerätetür oder die Innenseiten der Trommel, da diese heiß sind.

Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Die Türscheibe wird beim Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.

Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder beim Trockner spielen oder die Türscheibe berühren.

Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (Latex) oder anderen Gummitemturen.

Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht Brandgefahr.





Trocknen Sie keine Wäsche, die mit Pflanzen- oder Bratenöl verunreinigt ist, da ein großer Teil des Öls beim Waschen der Wäsche nicht entfernt wird. Führen Sie außerdem das Kalttrockenprogramm aus, damit die Wäsche nicht heiß wird.

Die Oxidationswärme des Öls kann einen Brand auslösen.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch Fremdstoffe wie Öl, Creme, Lotion oder andere Chemikalien verunreinigt ist, die in Kosmetikstudios, Massagesalons, Schönheitssalons oder Krankenhäusern verwendet werden.

Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Störungen und Verletzungen.

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.

Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

Trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen (wie z. B. Reißverschlüsse, Haken und Ösen sowie Knopfleisten).

Trocknen Sie Stoffgürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschenetz, um zu verhindern, dass sich während des Trockenvorgangs die Nähte lösen und/oder die Wäschestücke beschädigt werden.

Trocknertücher sind mit diesem Modell kompatibel und werden für eine bessere Trocknungsleistung empfohlen.

Ein weiterer Vorteil von Trocknertüchern besteht darin, dass sie die statische Aufladung verringern, die im Laufe des Trocknungsprogramms entsteht. Durch die statische Aufladung können Wäschestücke und unter Umständen auch das Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie den Trockner nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).

Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Legen Sie niemals brennbare Materialien in die Nähe des Geräts.

Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen, von Giftgasen, die aus dem Gerät austreten, eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Das Gerät sollte nicht hinter abschließbaren Türen aufgestellt werden.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.

Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.

## Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

---

### **WARNUNG**

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Trockner verwenden bzw. verwendet haben.

Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.

Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.

Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Das Innere des Trockners sollte regelmäßig durch qualifizierte Servicemitarbeiter gereinigt werden.





## Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren

---

- Installieren Sie den Trockner nur an Stellen, an denen die Temperatur nicht unter Null Grad Celsius sinkt.
- Wenn das Abpumpen des Kondenswassers direkt mit einem langen Abwasserschlauch erfolgt, kann das im Schlauch zurückbleibende Wasser im Winter einfrieren. Stellen Sie sicher, dass sich nach dem Gebrauch kein Wasser im Schlauch zurückbleibt.
- Wenn der Abwasserschlauch eingefroren ist, wickeln Sie ihn etwa zehn Minuten lang in ein mit warmem Wasser getränktes Handtuch ein, um ihn aufzutauen.





## Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Nur für Modelle in Deutschland)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und -pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können.

Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu aufsichtsrechtlichen Auflagen wie z. B. REACH, WEEE für Produkte oder Batterien finden Sie auf der Seite unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com), auf der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.





# Aufstellen des Geräts

---

Befolgen Sie gewissenhaft die nachstehenden Hinweise, um die ordnungsgemäße Installation des Wäschetrockners zu gewährleisten und Unfälle beim Trocknen Ihrer Wäsche zu vermeiden.

## Anforderungen an Aufstellung und Installation

---

### Anforderungen an Stromversorgung und Erdung

- Der Wäschetrockner muss an eine Stromversorgung mit 220–240 V / mit 50 Hz angeschlossen werden.
- Der Wäschetrockner muss ordnungsgemäß geerdet werden. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird. Der Wäschetrockner verfügt über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien und Vorschriften ordnungsgemäß montiert und geerdet ist.
- Wenn Sie Fragen bezüglich der Anforderungen an die Stromversorgung oder die Erdung haben, wenden Sie sich entweder an Samsung oder einen qualifizierten Elektriker.

### **WARNUNG**

- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete 3-polige Steckdose an.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker bzw. Netzkabel oder lose Steckdosen.
- Verwenden Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel.
- Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Wäschetrockner ordnungsgemäß geerdet ist, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
- Modifizieren Sie den Netzstecker, das Netzkabel oder die Steckdose niemals in irgendeiner Weise.
- Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

### Aufstellung in einer Nische

Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:

- Seiten: 25 mm, oben: 25 mm, Rückseite: 50 mm, Vorderseite: 490 mm

Wenn der Trockner in Kombination mit einer Waschmaschine aufgestellt wird, muss die Nische bzw. der Wandschrank an der Vorderseite über eine Öffnung von mindestens 550 mm verfügen, sodass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.



# Installation Schritt-für-Schritt

## SCHRITT 1 Aufstellort auswählen


Anforderungen an den Aufstellort

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund auf, der Vibrationen standhält. Wählen Sie einen Aufstellort, an dem eine geerdete, 3-polige Steckdose verfügbar und leicht zugänglich ist.


### ⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie den Wäschetrockner nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen er Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C herrschen können.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen Gas austreten könnte.
- Achten Sie darauf, dass der Lufterinlass am Kühlergrill auf der Vorderseite des Wäschetrockners nicht blockiert ist.

## SCHRITT 2 Stellfüße ausrichten




1. Schieben Sie den Wäschetrockner vorsichtig an den dafür vorgesehenen Aufstellort.
2. Kontrollieren Sie mit einer **Wasserwaage (A)**, ob das Gerät auf beiden Achsen (rechts-links, vorne-hinten) waagrecht steht.
3. Wenn der Trockner nicht im Lot steht, richten Sie ihn mit Hilfe der **Nivellierfüße (B)** korrekt aus.
4. Nachdem Sie den Wäschetrockner waagrecht ausgerichtet haben, überprüfen Sie ihn auf sicheren Stand.
5. Schließen Sie den Wäschetrockner an die Stromversorgung an.



### 📖 HINWEIS

- Um den Trockner auf die gleiche Höhe wie die Waschmaschine einzustellen, drehen Sie die Nivellierfüße solange nach rechts, bis sie vollständig eingefahren sind (C). Drehen Sie die Nivellierfüße dann solange nach links (D), bis sich der Trockner und die Waschmaschine auf gleicher Höhe befinden.
- Drehen Sie die Nivellierfüße nur so weit wie notwendig heraus. Wenn Sie die Nivellierfüße weiter als notwendig herausdrehen, kann dies zur Vibrationen des Trockners führen.


### SCHRITT 3 Abwasserschlauch




- Wir empfehlen dringend, den Abwasserschlauch an Ihr Entwässerungssystem anzuschließen.
- Wenn der Abwasserschlauch am Trockner zu kurz ist, um das Entwässerungssystem zu erreichen, verwenden Sie den mitgelieferten Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch).
- Verwenden Sie den eingebauten Wassertank nur, wenn Sie den Abwasserschlauch nicht an ein Entwässerungssystem anschließen können.

#### HINWEIS

Werkseitig ist dieser Trockner so eingestellt, dass er den eingebauten Wassertank zum Auffangen des Kondenswassers verwendet.




1. Ziehen Sie den Abwasserschlauch von Anschluss (A) ab und verbinden Sie ihn stattdessen mit Teil (B).



2. Verbinden Sie das eine Ende des Zubehörschlauchs (langer Abwasserschlauch) mit Anschluss (A).
3. Schließen Sie das andere Ende (Abfluss) des Zubehörschlauchs an das Abwassersystem an. Hierfür haben Sie folgende Möglichkeiten:

## Über ein Waschbecken:




1. Stellen Sie sicher, dass der Auslass des Zubehörschlauchs sich in weniger als **90 cm (\*)** über dem Boden des Trockners befindet.
2. Um den Zubehörschlauch an einer Stelle zu biegen, verwenden Sie die mitgelieferte **Schlauchführung (B)** und befestigen Sie diese Führung mit einem Haken an der Wand oder mit einem Stück Schnur am Wasserhahn. Bringen Sie den **Abwasserschlauch (A)** und die **Schlauchführung (B)** an, und befestigen Sie sie mit dem **Kabelbinder (C)**.
3. Sie können das Kondenswasser durch den angeschlossenen Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch) direkt über den Abwasserauslass abfließen lassen.

### ⚠ VORSICHT

Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine Verlängerung. An der Anschlussstelle kann Wasser austreten. Verwenden Sie einen langen Abwasserschlauch.

## Über das Abflussrohr des Waschbeckens:



1. Montieren Sie den **Schlauchanschluss (A)** und befestigen Sie ihn am Ende des Zubehörschlauchs (siehe Abbildung).

### ⚠ VORSICHT

Um Wasserlecks zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass der Schlauch und das Anschlussstück fest miteinander verbunden sind.



2. Schließen Sie den Schlauchanschluss direkt an das Abflussrohr des Waschbeckens an.

## SCHRITT 4 Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die mit einer Schmelz- oder Automatiksicherung abgesichert ist. Drücken Sie auf **Ein/Aus**, um den Trockner einzuschalten.

# Bedienung

## Programmübersicht



|   |   |
|---|---|
| MISCHWÄSCHE   | Für Mischladungen mit Baumwolle und Pflegeleichtem  |
| FEINWÄSCHE  | Für Unterwäsche und Feinwäsche  |
| BÜGELTROCKEN  | Leichter Bügeln   |
| WOLLE      | Trocknen von Wollwäsche   |
| HANDTÜCHER  | Handtücher flauschig halten   |
| XXL-WÄSCHE  | Für große Wäschestücke wie Decken, Bettlaken, Bettdecken und Plaids.                            |
| OUTDOOR   | Pflege für wasserdichte Bekleidung  |
|  BAUMWOLLE | Für allgemeine Baumwollkleidung   |
| PFLEGELEICHT  | Pflegeleichtes trocknen   |
| HYGIENE<br>(DV**CGC2****)   | Für eine frische, hygienischere Reinigung   |
| SUPER KURZ 35'  | Für Baumwolle und andere schnell trocknende Wäsche  |
| ZEIT TROCKNEN   | Einstellen einer individuellen Trocknungsdauer  |
| LÜFTEN WARM<br>(DV**CGC0****)   | Für kleine, bereits angetrocknete Wäschestücke.   |
| LÜFTEN KALT   | Für die eingestellte Dauer bei Raumtemperatur trocknen  |
| DOWNLOAD  | Wählen Sie aus weiteren Zyklen, die in der SmartThings-App auf Ihrem Smartphone verfügbar sind. |

### HINWEIS

Die in diesem Handbuch VERWENDETEN Programm- und Funktionsbezeichnungen können denen von Ihrem Gerät abweichen.

## Fachtrocknung (nur bestimmte Modelle)

Stellen Sie entsprechend dem Feuchtigkeitsgrad und dem Gewicht der zu trocknenden Wäsche eine Trocknungsdauer von maximal 180 Minuten ein. Wir empfehlen, für die Fachtrocknung das Programm ZEIT TROCKNEN zu verwenden.



A. Fachtrocknung

1. Setzen Sie das Trocknerfach so in die Trommel ein, dass die Frontlippen des Trocknerfachs in die Öffnungen der Türmembran eingreifen.
2. Verteilen Sie die Wäschestücke so im Trocknerfach, dass die Luft ausreichend zirkulieren kann. Falten Sie Kleidungsstücke zusammen und legen Sie sie flach in das Trocknerfach.
3. Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie auf Ein/Aus. Stellen Sie mit dem Programmwahlschalter das Programm ZEIT TROCKNEN ein und drücken Sie dann auf Dauer, um die Trockenzeit festzulegen.
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause.

### Trocknungsempfehlungen

| Wäschestücke (Max. 1,5 kg)                                      | Beschreibung   |
|---|--|
| Waschbare Pullover (falten und flach in das Trocknerfach legen) | Bei Verwendung der Fachtrocknung müssen Sie die zu trocknenden Kleidungsstücke falten und in das Fach legen, damit sie nicht knittern. |
| Gefüllte Spielzeuge (Füllung aus Baumwolle oder Polyester)      |  |

### VORSICHT

Wenn Sie Kleidungsstücke mit Schaumgummi-, Kunststoff- oder Gummiteilen bei hoher Temperatur trocknen, kann die Wäsche beschädigt werden und es besteht Brandgefahr.


# Wartung und Pflege

## ⚠ WARNUNG


- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton. Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

## Flusenfilter


Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Gebrauch des Trockners.



1. Öffnen Sie die Tür und ziehen Sie das Flusensieb nach oben heraus.




2. Öffnen Sie den äußeren Filter und entnehmen Sie den inneren Filter (A).



3. Klappen Sie den inneren und den äußeren Filter auf.
4. Entfernen Sie die Flusen aus beiden Filtern und säubern Sie sie anschließend mit der Reinigungsbürste.

## 📖 HINWEIS

Für eine gründliche Reinigung der Filter müssen Sie sie unter fließendem Wasser säubern und anschließend gründlich durchtrocknen lassen.




5. Setzen Sie den inneren Filter in den äußeren Filter ein und setzen Sie das Flusensieb wieder in der ursprünglichen Position ein.

### ⚠ VORSICHT


- Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Gebrauch des Trockners. Andernfalls kann sich die Trockenleistung verringern.
- Verwenden Sie den Trockner nicht, wenn der innere Filter nicht in den äußeren eingesetzt ist.
- Wenn Sie den Trockner mit einem feuchten Flusenfilter verwenden, können sich Schimmel sowie schlechte Gerüche bilden und die Trockenleistung kann zurückgehen.

## Wasserbehälter

Leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Einsatz, um ein Überlaufen zu vermeiden.



1. Ziehen Sie den **Wasserbehälter (A)** mit beiden Händen nach vorne heraus.



2. Entleeren Sie den Behälter über den **Abfluss (B)** und setzen Sie ihn anschließend wieder ein.


### 📖 HINWEIS


Wenn der Trockner den Informationscode **5C** anzeigt und das Trockenprogramm anhält, müssen Sie den Wasserbehälter entleeren und dann auf **▶|| Start/Pause** drücken. Danach wird der Informationscode **5C** entfernt, und der Trockner setzt sein Programm fort.

### ⚠ VORSICHT


Der Wassertank kann schwer sein. Ziehen Sie den Wassertank mit beiden Händen langsam und gerade heraus.

## Wärmetauscher


Wenn es an der Zeit ist, den Wärmetauscher zu reinigen, leuchtet die Anzeige  Wärmetauscher reinigen auf und es ertönt ein Warnton.




1. Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den oberen Teil der äußeren Abdeckung (A).



2. Öffnen Sie die Befestigungshebel (B).





3. Entfernen Sie die innere Abdeckung (C).



4. Reinigen Sie den Wärmetauscher mit der mitgelieferten Reinigungsbürste oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz. Achten Sie darauf, dass die Lamellen des Wärmetauschers beim Reinigen nicht verbogen oder beschädigt werden. Dies kann zu einer Verringerung der Trockenleistung führen.

### VORSICHT

- Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, dürfen Sie den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen anfassen oder reinigen.
- Verwenden Sie kein Wasser, um den Wärmetauscher zu reinigen.



5. Reinigen Sie die innere Abdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch.

6. Setzen Sie die innere Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position ein und fixieren Sie dann die Befestigungshebel.

7. Schließen Sie die äußere Abdeckung.

 **HINWEIS**

Stellen Sie nach dem Reinigung sicher, dass die Befestigungshebel fixiert sind.

# Problemebehebung

Bei etwaigen Problemen überprüfen Sie die Informationsmeldung auf dem LCD-Bildschirm und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, wenn der Fehler weiterhin besteht.

## Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

| Symptom                   | Abhilfemaßnahme   |
|---------------------------|---|
| Gerätetür ist offen       | <p>Betrieb des Trockners bei offener Gerätetür.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist.</li></ul>   |
| Das Gerät startet nicht.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür vollständig geschlossen ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.</li><li>• Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem Sicherungskasten.</li><li>• Leeren Sie den Wasserbehälter.</li><li>• Reinigen Sie das Flusensieb.</li></ul>   |
| Das Gerät heizt nicht.    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem Sicherungskasten.</li><li>• Wählen Sie eine andere Temperatureinstellung als <b>Lüften kalt</b> aus.</li><li>• Überprüfen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscherfilter. Reinigen Sie sie nötigenfalls.</li><li>• Möglicherweise befindet sich das Gerät in der Abkühlungsphase eines Programms.</li></ul>   |
| Das Gerät trocknet nicht. | <p>Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht überladen wurde.</li><li>• Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken.</li><li>• Verteilen Sie große, voluminöse Wäschestücke neu, damit diese gleichmäßig trocknen.</li><li>• Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß abpumpt.</li><li>• Geben Sie bei einer geringen Menge an Wäschestücken einige trockene Handtücher hinzu.</li><li>• Reinigen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscher.</li></ul> |



| Symptom  | Abhilfemaßnahme  |
|--|--|
| Das Gerät entwickelt laute Geräusche                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Überprüfen Sie die Wäsche auf Gegenstände wie Münzen, Knöpfe, Feuerzeuge usw.</li><li>Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagrecht und sicher auf dem Boden steht.</li><li>Möglicherweise verursacht das Gerät auf Grund der durch den Lüfter und die Trommel strömenden Luft ein summendes Geräusch. Dies ist normal.</li></ul> |
| Die Wäsche wird ungleichmäßig getrocknet                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Nähte, Taschen und manche anderen Bereiche an Wäschestücken trocknen relativ langsam. Dies ist normal.</li><li>Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken.</li></ul>   |
| Das Gerät verströmt einen unangenehmen Geruch.                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Das Gerät saugt möglicherweise Haushaltsgerüche aus der Umgebungsluft an und strömt diese wieder aus. Dies ist normal.</li></ul>   |
| Das Gerät wird ausgeschaltet, ehe die Wäsche trocken ist.            | <ul style="list-style-type: none"><li>Die Wäschemenge im Gerät ist zu gering. Geben Sie einige weitere Wäschestücke hinzu, und starten Sie das Programm neu.</li><li>Die Wäschemenge im Gerät ist zu groß. Nehmen Sie einige Wäschestücke heraus, und starten Sie das Programm neu.</li></ul>  |
| Auf der getrockneten Wäsche befinden sich Flusen.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Stellen Sie sicher, dass das Flusensieb vor jedem Einsatz gesäubert wird.</li><li>Trocknen Sie stark fuselnde Wäschestücke getrennt von solchen, die Flusen anziehen, z. B. schwarze Leinenhosen.</li><li>Teilen Sie größere Wäschemengen in mehrere kleinere auf.</li></ul>   |
| Die Kleidungsstücke sind trotz Knitterschutz verknittert.            | <ul style="list-style-type: none"><li>Kleine Wäschemengen mit 1 bis 4 Wäschestücken sind am besten geeignet.</li><li>Geben Sie weniger Wäsche in das Gerät. Geben Sie ähnliche Wäschestücke gemeinsam in das Gerät.</li></ul>  |
| Gerüche bleiben auch nach dem Kaltluftprogramm in der Wäsche zurück. | <ul style="list-style-type: none"><li>Stellen Sie sicher, dass stark riechende Wäschestücke zuvor gründlich gewaschen werden.</li></ul>  |



# Technische Daten

## Umweltschutzhinweise

- Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort einzuhaltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.

Enthält fluorierte Treibhausgase.

Hermetisch abgeschlossene Ausrüstung.

Sorgen Sie dafür, dass keine Gase in die Atmosphäre entweichen.

Kältemittel (Typ): R-134a (GWP = 1430)

Kältemittel (Beladung)

- DV\*\*CGC2\*\*\*\* : 0,43kg, 0,615tCO<sub>2</sub>e
- DV\*\*CGC0\*\*\*\* : 0,37kg, 0,529tCO<sub>2</sub>e



## Technisches Datenblatt

Gemäß den geltenden Vorschriften zur Energiekennzeichnung.



### HINWEIS

Die Sternchen „\*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

| Samsung  |          |              |              |
|--|----------|--------------|--------------|
| Modellbezeichnung  |          | DV8*CGC0**** | DV9*CGC0**** |
| Füllmenge  | kg       | 8,0          | 9,0          |
| Typ  |          | Kondensator  | Kondensator  |
| Energieeffizienzklasse   |          |              |              |
| A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)   |          | A++          | A++          |
| Energieverbrauch   |          |              |              |
| Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab. | kWh/Jahr | 235,0        | 258,0        |
| Automatischer Wäschetrockner   | kWh      | Ja           | Ja           |
| Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung  | kWh      | 1,85         | 2,15         |
| Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit Teilbefüllung  | kWh      | 1,10         | 1,12         |
| Standby und eingeschalteter Ruhezustand  |          |              |              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung   | W        | 0,50         | 0,50         |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P_l) bei vollständiger Befüllung   | W        | 5,00         | 5,00         |

|  |                |   |     |
|--|----------------|---|-----|
| Dauer des eingeschalteten Ruhezustands   | min            | 10  | 10  |
| Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden. |                |  Baumwolle +  Trocknungsstufe 2 + (Knitterschutz aus) |     |
| <b>Programmdauer des Standardprogramms</b>   |                |   |     |
| Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung   | min            | 159   | 173 |
| Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung   | min            | 190   | 210 |
| Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit Teilfüllung   | min            | 135   | 145 |
| <b>Kondensationseffizienzklasse</b>  |                |   |     |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)  |                | B   | B   |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung   | %              | 86  | 86  |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung  | %              | 86  | 86  |
| Gewichtete Kondensationseffizienz  | %              | 86  | 86  |
| <b>Schalleistungspegel</b>   |                |   |     |
| Trocknen bei vollständiger Befüllung   | dB (A) re 1 pW | 65  | 65  |

## Verbrauchsdaten

| Modell       | Programm   | Füllmenge (kg) <sup>(1)</sup> | Energieverbrauch (kWh) | Maximale Dauer (Minuten) |
|--------------|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| DV8*CGCO**** |  BAUMWOLLE <sup>(2)</sup> | 8,0                           | 1,85                   | 190                      |
|              |  | 4,0                           | 1,10                   | 135                      |
|              | BÜGELTROCKEN <sup>(2)</sup>  | 8,0                           | 0,95                   | 120                      |
|              | PFLEGELEICHT   | 4,0                           | 0,70                   | 85                       |
| DV9*CGCO**** |  BAUMWOLLE <sup>(2)</sup> | 9,0                           | 2,15                   | 210                      |
|              |  | 4,5                           | 1,12                   | 145                      |
|              | BÜGELTROCKEN <sup>(2)</sup>  | 9,0                           | 1,05                   | 130                      |
|              | PFLEGELEICHT   | 4,0                           | 0,70                   | 85                       |



<sup>(1)</sup> : Trockengewicht der Wäsche

<sup>(2)</sup> : Testprogramm nach EN 61121:2013

Alle Daten ohne Sternchen wurden mit Hilfe von EN 61121:2013 berechnet.

Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.

# Technische Daten

| Samsung  |          |   |              |
|--|----------|---|--------------|
| Modellbezeichnung  |          | DV8*CGC2****  | DV9*CGC2**** |
| Füllmenge  | kg       | 8,0   | 9,0          |
| Typ  |          | Kondensator   | Kondensator  |
| Energieeffizienzklasse   |          |   |              |
| A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)   |          | A+++  | A+++         |
| Energieverbrauch   |          |   |              |
| Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab.   | kWh/Jahr | 176,0   | 194,0        |
| Automatischer Wäschetrockner   | kWh      | Ja  | Ja           |
| Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung  | kWh      | 1,41  | 1,54         |
| Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit Teilbefüllung  | kWh      | 0,80  | 0,89         |
| Standby und eingeschalteter Ruhezustand  |          |   |              |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung   | W        | 0,50  | 0,50         |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P_l) bei vollständiger Befüllung   | W        | 5,00  | 5,00         |
| Dauer des eingeschalteten Ruhezustands   | min      | 10  | 10           |
| Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden. |          |  Baumwolle +  Trocknungsstufe 2 + (Knitterschutz aus) |              |
| Programmdauer des Standardprogramms  |          |   |              |
| Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung   | min      | 160   | 174          |
| Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung   | min      | 200   | 220          |
| Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit Teilbefüllung   | min      | 130   | 140          |
| Kondensationseffizienzklasse   |          |   |              |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)  |          | B   | B            |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung   | %        | 87  | 87           |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung  | %        | 87  | 87           |
| Gewichtete Kondensationseffizienz  | %        | 87  | 87           |
| Schalleistungspegel  |          |   |              |

|                                      |                   |    |    |
|--------------------------------------|-------------------|----|----|
| Trocknen bei vollständiger Befüllung | dB (A) re<br>1 pW | 65 | 65 |
|--------------------------------------|-------------------|----|----|

## Verbrauchsdaten

| Modell       | Programm                    | Füllmenge (kg) <sup>(1)</sup> | Energieverbrauch (kWh) | Maximale Dauer (Minuten) |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| DV8*CGC2**** | ☐ BAUMWOLLE <sup>(2)</sup>  | 8,0                           | 1,41                   | 200                      |
|              |                             | 4,0                           | 0,80                   | 130                      |
|              | BÜGELTROCKEN <sup>(2)</sup> | 8,0                           | 0,90                   | 130                      |
|              | PFLEGELEICHT                | 4,0                           | 0,60                   | 90                       |
| DV9*CGC2**** | ☐ BAUMWOLLE <sup>(2)</sup>  | 9,0                           | 1,54                   | 220                      |
|              |                             | 4,5                           | 0,89                   | 140                      |
|              | BÜGELTROCKEN <sup>(2)</sup> | 9,0                           | 0,95                   | 140                      |
|              | PFLEGELEICHT                | 4,0                           | 0,60                   | 90                       |

<sup>(1)</sup> : Trockengewicht der Wäsche

<sup>(2)</sup> : Testprogramm nach EN 61121:2013

Alle Daten ohne Sternchen wurden mit Hilfe von EN 61121:2013 berechnet.

Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.

## Standby-Stromverbrauch mit Netzwerkbetrieb

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| Leistungsaufnahme | Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb                  | 1,90 W |
|                   | Dauer im Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb (Wi-Fi) | 10 min |







**SAMSUNG**



DC68-04480D-00

# Sèche-linge avec pompe à chaleur


Modèles : DV9\*CGC\*\*\*\* / DV8\*CGC\*\*\*\*

- Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.
- Pour obtenir les instructions détaillées d'installation et de nettoyage du sèche-linge, consultez le site Internet de Samsung (<http://www.samsung.com>) et allez dans Support (Assistance) > page d'accueil de Support (Assistance), puis saisissez le nom du modèle.
- Pour vérifier le nom du modèle, reportez-vous à l'étiquette qui accompagne l'appareil ou qui est apposée dessus.

## Ce qui est inclus

Déballer soigneusement le sèche-linge. Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Les pièces et l'emplacement des pièces indiqués ci-dessous peuvent différer de ceux sur votre sèche-linge. Avant l'installation, assurez-vous que le sèche-linge possède toutes les pièces répertoriées ici. Si le sèche-linge et/ou des pièces sont endommagés ou manquants, prenez contact avec le service client Samsung le plus proche.

## Schéma du sèche-linge



01 Capot supérieur

03 Filtre à peluches

05 Pied réglable

07 Panneau de commandes

02 Réservoir d'eau

04 Échangeur de chaleur

06 Hublot

## Accessoires (fournis)



Guide de tuyau




Serre-câble




Raccord de tuyau



Long tuyau de vidange  
(2 m)



Grille de séchage  
(modèles applicables  
uniquement)




Brosse de nettoyage

## Accessoires (non fournis)



Kit de superposition  
avec support  
(réf. SK-DH ; SK-DA ;  
SKK-DF)



Kit de superposition  
(réf. SKK-5E\*)

### REMARQUE

- Pour obtenir des instructions de superposition avec le sèche-linge, reportez-vous au manuel d'installation inclus dans le kit de superposition.
- Pour obtenir des informations concernant le modèle du kit de superposition que vous pouvez utiliser pour superposer votre sèche-linge sur le lave-linge, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre lave-linge Samsung.

# Consignes de sécurité

---

## Symboles de sécurité importants

---

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

### **AVERTISSEMENT**

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves voire mortelles et/ou des dommages matériels.

### **ATTENTION**

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.

### **REMARQUE**

Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels.

### Lisez les instructions

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

### **AVERTISSEMENT**

#### Risque d'incendie

- L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, suivez toutes les consignes d'installation.

## Consignes de sécurité importantes

---

### **AVERTISSEMENT**

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe:** cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant une expérience et des connaissances insuffisantes ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition que celles-ci soient sous la surveillance ou aient reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette ou des tapis.

6. **Pour une utilisation en Europe:** les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance en continu.
7. **ATTENTION:** afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé et désactivé par le fournisseur d'énergie.
8. Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
9. Le piège à peluches doit être nettoyé fréquemment, le cas échéant.
10. Vous devez nettoyer régulièrement les peluches accumulées autour du sèche-linge. (Ne s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l'extérieur du bâtiment)
11. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz dans la pièce pour les appareils brûlant d'autres combustibles, y compris ceux faisant appel à des flammes ouvertes.
12. Ne faites jamais sécher du linge sale.
13. Le linge ayant été sali avec des produits tels que de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détergents ménagers et détachants, de la térébenthine, des cires et des décapants doit être lavé à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant de pouvoir le faire sécher dans le sèche-linge à tambour.

14. Des éléments tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les tissus imperméables, les articles et vêtements comportant du caoutchouc ou les oreillers à base de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge à tambour.
15. Pendant la dernière partie d'un cycle du sèche-linge à tambour, aucune chaleur n'est émise (cycle de refroidissement) afin de garantir que le linge sera laissé en fin de cycle à une température qui ne l'endommage pas.
16. Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.
17. **AVERTISSEMENT:** N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
18. L'air d'évacuation ne doit pas être éliminé dans un conduit qui est utilisé pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
19. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte possédant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge, d'une telle manière que l'ouverture totale du hublot du sèche-linge soit restreinte.
20. **AVERTISSEMENT:** l'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.

21. Les adoucissants, ou les produits similaires, doivent être utilisés de la manière indiquée dans leurs instructions.
22. **AVERTISSEMENT:** dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, assurez-vous que les orifices de ventilation soient toujours dégagés.
23. **AVERTISSEMENT:** n'endommagez pas le circuit de fluide frigorigène.

## **Avertissements importants concernant l'installation**

---

### **AVERTISSEMENT**

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.

Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation à la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des prises murales et des zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des dangers pour les enfants.

Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.

Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez pas l'appareil en extérieur.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.



Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou un technicien de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger. Cet appareil doit être positionné de manière à ce que la prise électrique soit accessible après installation.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

Débranchez le cordon en tenant la prise.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.

Installez cet appareil à un emplacement dont la surface est solide et plane.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

Étant donné qu'un composant de la laque à cheveux peut affecter la propriété hydrophile de l'échangeur de chaleur et alors entraîner la formation d'humidité sur la surface extérieure de l'appareil lors du refroidissement, n'installez pas cet appareil dans un salon de beauté.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la fiche d'alimentation, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux de vidange restent accessibles en permanence.

## **Avertissements importants concernant l'utilisation**

---

### **AVERTISSEMENT**

Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques aller sur ou dans l'appareil. Lors de la mise au rebut de l'appareil, démontez le verrou du hublot (levier) afin d'éviter tout risque de chute et de blessures.

Si un enfant se retrouve enfermé dans l'appareil, il risque de s'asphyxier.

Ne tentez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil lorsque le tambour tourne.

Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas contre son hublot ; vous risqueriez de le faire basculer et de vous blesser.

Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.

Ne faites jamais sécher du linge sale.

Ne buvez pas l'eau de condensation.

N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (ex. : essence, kérosène, benzène, solvant, alcool, etc.) ;

vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne laissez pas les animaux domestiques s'approcher du sèche-linge.

Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.





Avant de mettre l'appareil au rebut, démontez le hublot et le cordon d'alimentation afin d'éviter de provoquer des blessures ou d'endommager le cordon.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

Cela pourrait entraîner une électrocution.

En cas de fuite de gaz (gaz de ville, propane, gaz LP), ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation et aérez immédiatement.

Pour ce faire, n'utilisez pas un ventilateur.

Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel de réparation par l'utilisateur contient des recommandations spécifiques en la matière. Vous devez en outre disposer des compétences requises pour réaliser l'opération.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.

En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de réparation le plus proche.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre de réparation.

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans l'appareil. Le hublot de l'appareil ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

## Mises en garde concernant l'utilisation

### ATTENTION

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne touchez pas le hublot en verre ni l'intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage : ces éléments peuvent en effet devenir très chauds.

Cela pourrait entraîner des brûlures.

La vitre du hublot devient chaude pendant le séchage. Par conséquent, ne touchez pas la vitre du hublot.

De même, ne laissez pas les enfants jouer autour du sèche-linge ou toucher la vitre du hublot. Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles etc.

Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.





Ne faites pas sécher de linge contenant des élastiques (latex) ou d'autres matériaux semblables au caoutchouc.

Le caoutchouc pourrait s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson : même lavés, les articles en contiennent encore. De plus, utilisez le cycle de séchage à froid afin de ne pas faire chauffer le linge.

La chaleur issue de l'oxydation de l'huile pourrait entraîner un incendie.

Ne faites pas sécher de linge contaminé par des substances étrangères comme de l'huile, de la lotion ou d'autres produits chimiques utilisés dans des lieux tels que les centres de soins de la peau, les salons de massage, les salons de beauté ou les hôpitaux.

Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, un dysfonctionnement et des blessures. Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à sécher sont vides.

Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de faire sécher des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres parties métalliques lourdes (fermetures éclair, crochets et œillets, couvre-boutons).

Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour le linge petit et léger tel que des ceintures en tissu, des liens de tablier et des soutiens-gorge avec armatures susceptibles de se détacher ou de se casser pendant un cycle.

Les feuilles pour sèche-linge sont compatibles avec ce modèle et sont recommandées pour obtenir de meilleures performances de séchage.

Les feuilles pour sèche-linge permettent également de réduire l'électricité statique produite au cours d'un cycle du séchage. L'électricité statique peut endommager le linge ainsi que l'appareil.

N'utilisez pas le sèche-linge à proximité de poussières explosives (ex. : poussière de charbon, farine de blé, etc.).

Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

N'entrez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.

Vous risqueriez de libérer des gaz toxiques, d'endommager des pièces, de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

L'appareil ne doit pas être installé derrière des portes verrouillables, etc.

Ne touchez pas l'arrière de l'appareil lors du séchage ou juste après qu'il soit terminé.

L'appareil reste chaud et peut occasionner des brûlures.

## Avertissements importants concernant le nettoyage

---

### **AVERTISSEMENT**

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque utilisation.

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.

Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur une fois par mois. Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec les mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.



L'intérieur du sèche-linge doit être nettoyé régulièrement par un technicien de maintenance qualifié.

## Entretien pour éviter la formation de gel

- Installez le sèche-linge à un endroit où la température ne chute pas en dessous de zéro degré Celsius.
- Si vous effectuez une vidange en utilisant un long tuyau de vidange, l'eau restant à l'intérieur du tuyau peut geler en hiver. Vérifiez qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur du tuyau après utilisation.
- Si le tuyau de vidange a gelé, enveloppez-le d'une serviette, préalablement trempée dans de l'eau tiède, pendant environ dix minutes pour le faire dégeler.

## Instructions concernant les déchets DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH, ainsi que celles relatives aux DEEE et batteries), rendez-vous sur notre page relative au développement durable accessible via [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

# Installation

---

Suivez scrupuleusement ces instructions pour garantir une installation correcte du sèche-linge et éviter tout accident lors de son utilisation.

## Conditions d'installation

---

### Exigences électriques et de mise à la terre

- Le sèche-linge nécessite une alimentation électrique de 220 à 240 V CA, 50 Hz.
- Le sèche-linge doit être correctement mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du sèche-linge, la mise à la terre réduira le risque d'électrocution en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance. Le sèche-linge est fourni avec un cordon d'alimentation qui possède une prise de mise à la terre à 3 broches. La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à toutes les dispositions et réglementations locales.
- Pour toute question concernant les exigences électriques ou de mise à la terre, veuillez prendre contact avec Samsung ou un électricien qualifié.

### AVERTISSEMENT

- Branchez l'appareil sur une prise murale à 3 broches mise à la terre.
- N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée ou endommagée.
- N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur avec cet appareil.
- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Si vous n'êtes pas sûr que le sèche-linge soit correctement mis à la terre, vérifiez avec un électricien qualifié.
- Ne modifiez d'aucune façon la fiche, le cordon ou la prise d'alimentation.
- Ne reliez pas un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, un conduit de gaz ou une canalisation d'eau chaude.

### Installation dans une niche

Dégagement minimal pour une stabilité optimale :

- Côtés: 25 mm ; en haut : 25 mm ; à l'arrière : 50 mm ; à l'avant : 490 mm

Si vous souhaitez superposer le sèche-linge avec un lave-linge, veuillez à laisser un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche ou du placard.

# Installation étape par étape

## ÉTAPE 1 Choix de l'emplacement


Exigences relatives à l'emplacement :

Choisissez une surface solide et de niveau qui résistera aux vibrations. Optez pour un emplacement depuis lequel vous avez facilement accès à une prise à 3 broches mise à la terre.


### ⚠ AVERTISSEMENT

- Installez le sèche-linge en intérieur uniquement.
- N'installez pas le sèche-linge dans des endroits exposés aux intempéries.
- N'installez pas le sèche-linge dans un environnement où la température peut chuter en dessous de 5 °C ou monter au-dessus 35 °C.
- N'installez pas le sèche-linge dans un endroit où du gaz risque de fuir.
- N'obstruez pas l'entrée d'air de la grille de refroidissement située à l'avant du sèche-linge.

## ÉTAPE 2 Ajustement des pieds réglables




1. Faites glisser doucement le sèche-linge à l'emplacement souhaité.
2. Utilisez un **niveau (A)** et vérifiez que le sèche-linge est bien à plat de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière.
3. Si le sèche-linge n'est pas de niveau, faites tourner les **pieds réglables (B)** vers la gauche ou la droite pour ajuster la hauteur.
4. Une fois le sèche-linge de niveau, assurez-vous qu'il repose fermement sur le sol.
5. Branchez le sèche-linge.



### 📖 REMARQUE

- Pour régler le sèche-linge à la même hauteur que le lave-linge, faites tourner les pieds réglables vers la droite jusqu'à ce qu'ils se rétractent complètement (C). Ensuite, faites tourner les pieds réglables vers la gauche pour les déployer (D), jusqu'à ce que le sèche-linge et le lave-linge soient à la même hauteur.
- Déployez le pied réglable jusqu'à la hauteur nécessaire. Si vous étendez le pied réglable plus que nécessaire, les vibrations seront plus importantes.


### ÉTAPE 3 Tuyau de vidange




- Nous vous recommandons vivement de raccorder le tuyau de vidange à votre système de vidange.
- Si le tuyau de vidange raccordé au sèche-linge est trop court pour pouvoir atteindre le système de vidange, utilisez le tuyau fourni comme accessoire (long tuyau de vidange).
- Utilisez le réservoir d'eau intégré si vous ne pouvez pas raccorder le tuyau de vidange à un système de vidange.

#### REMARQUE

Par défaut, ce sèche-linge a été réglé en usine pour pouvoir utiliser le réservoir d'eau intégré pour la vidange de l'eau condensée.




1. Retirez le tuyau de vidange au niveau de l'orifice (A) et insérez-le dans la partie (B).



2. Insérez une extrémité du tuyau fourni (long tuyau de vidange) dans l'orifice (A).
3. Insérez l'autre extrémité (sortie) du tuyau fourni sur le système de vidange de l'une des façons suivantes :

### Au-dessus d'un lavabo :




1. Assurez-vous de placer l'extrémité du tuyau fourni à moins de **90 cm (\*)** de la partie inférieure du sèche-linge.
2. Pour incurver une partie du tuyau fourni, utilisez le **guide de tuyau (B)** en plastique fourni et fixez le guide sur le mur à l'aide d'un crochet ou sur le robinet avec un bout de ficelle. Assemblez le **tuyau de vidange (A)** et le **guide de tuyau (B)**, et fixez-les à l'aide du **serre-câble (C)**.
3. Il est possible de vidanger l'eau de condensation en raccordant directement le tuyau fourni (long tuyau de vidange) à la sortie de vidange.

#### **ATTENTION**

Ne branchez pas de rallonge sur le tuyau de vidange. De l'eau risque de fuir au niveau de la zone de raccordement. Utilisez un long tuyau de vidange.

### En utilisant le tuyau de vidange du lavabo :



1. Assemblez le **raccord de tuyau (A)** et reliez-le à l'extrémité du tuyau fourni, comme indiqué.

#### **ATTENTION**

Pour éviter toute fuite d'eau, assurez-vous de relier fermement le tuyau et le raccord.



2. Raccordez directement l'adaptateur de tuyau au conduit de vidange du lavabo.

## ÉTAPE 4 Mise sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, appuyez sur  **Marche/Arrêt** pour allumer le sèche-linge.

# Opérations

## Présentation des cycles


|   |  |
|---|--|
| Mix   | Pour les mélanges de tissus en coton et synthétiques   |
| Délicat   | Pour les sous-vêtements et articles fragiles   |
| Prêt à repasser   | Repassage facilité   |
| Laine  | Pour le séchage de vêtements en laine  |
| Serviettes  | Pour des serviettes toujours duveteuses  |
| Draps   | Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les couettes et les duvets légers. |
| Vêtements d'extérieur   | Pour entretenir des vêtements imperméables   |
|  Coton | Pour les vêtements normaux en coton  |
| Synthétiques  | Pour le séchage de tissus synthétiques   |
| Anti-allergènes<br>(DV**CGC2****)   | Pour un nettoyage frais et plus hygiénique   |
| Séchage rapide 35'  | Pour les articles en coton et autres éléments à séchage rapide                                     |
| Minuterie   | Pour régler un temps de séchage personnalisé   |
| Air chaud<br>(DV**CGC0****)   | Pour les petits articles pré-séchés.   |
| Air froid   | Pour faire sécher à température ambiante pendant un temps défini                                   |
| Programme téléchargé  | Choisissez parmi plus de cycles disponibles sur l'application SmartThings sur votre smartphone.    |

### REMARQUE


Les noms des cycles et des fonctions qui apparaissent dans le présent manuel peuvent varier d'un appareil à l'autre.

## Grille de séchage (modèles applicables uniquement)

Réglez le temps de séchage jusqu'à 180 minutes en fonction du taux d'humidité et du poids des articles à faire sécher. Si vous utilisez la grille de séchage, il est recommandé d'utiliser le cycle **Minuterie**.



1. Placez la grille de séchage dans le tambour, en insérant les rebords avant de la grille dans les trous du diaphragme du hublot.



2. Placez le linge sur la grille en laissant suffisamment d'espace pour que l'air puisse circuler. Pour les vêtements, pliez-les et placez-les à plat sur la grille.
3. Fermez le hublot puis appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**. Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner **Minuterie**, puis appuyez sur **Durée** pour sélectionner la durée de séchage.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

A. Grille de séchage

### Suggestions de séchage

| Articles (maximum 1,5 kg)                                      | Description  |
|--|--|
| Pulls lavables (mettre en forme et poser à plat sur la grille) | Si vous utilisez la grille de séchage, pliez et posez les vêtements à plat afin d'éviter qu'ils ne se froissent. |
| Peluches (garnies de fibres de coton ou de polyester)          |  |

### **ATTENTION**

Faire sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut endommager l'article et engendrer un risque d'incendie.


# Maintenance

## ⚠ AVERTISSEMENT


- Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l'eau dessus.
- Ne le nettoyez pas en utilisant du benzène, du diluant, de l'alcool ou de l'acétone. Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.
- Avant de nettoyer le sèche-linge, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

## Filtre à peluches


Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle.



1. Ouvrez le hublot et tirez le filtre à peluches vers le haut pour le retirer.




2. Ouvrez le filtre extérieur et retirez le **filtre intérieur (A)**.



3. Dépliez à la fois les filtres intérieur et extérieur.
4. Retirez les peluches présentes sur les deux filtres, puis nettoyez les filtres à l'aide de la brosse de nettoyage.

### 📖 REMARQUE

Pour nettoyer les filtres en profondeur, nettoyez-les à l'eau courante, puis faites-les sécher complètement.




5. Placez le filtre intérieur dans le filtre extérieur, puis réinsérez le filtre à peluches dans sa position d'origine.

### **ATTENTION**


- Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle. Si vous ne le faites pas, les performances de séchage risquent de se dégrader.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge si le filtre intérieur n'est pas inséré dans le filtre extérieur.
- Si vous utilisez le sèche-linge alors que le filtre à peluches est mouillé, cela peut provoquer des moisissures, des mauvaises odeurs ou une baisse des performances de séchage.

## Réservoir d'eau

Pour éviter toute fuite, videz le réservoir d'eau après chaque cycle.




1. Avec vos deux mains, tirez le réservoir d'eau (A) en avant pour le retirer.



2. Videz l'eau via l'orifice de vidange (B), puis remettez le réservoir d'eau en place.

### **REMARQUE**


Si le sèche-linge affiche le code d'information « 5C » et s'arrête alors que le séchage est en cours, videz le réservoir d'eau et appuyez sur  **Départ/Pause**. Le code d'information « 5C » disparaît et le sèche-linge reprend le séchage.

### **ATTENTION**


Le réservoir d'eau peut être lourd. Tirez-le lentement et bien à plat avec vos deux mains.

## Échangeur de chaleur


Lorsqu'il est temps de nettoyer l'échangeur de chaleur, le voyant  Nettoyer l'échangeur de chaleur s'allume et l'alerte retentit.




1. Appuyez doucement sur la zone supérieure du cache extérieur (A) pour l'ouvrir.



2. Déverrouillez les fixations (B).




3. Retirez le cache intérieur (C).




4. Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide de la brosse de nettoyage fournie ou d'un aspirateur équipé d'un accessoire brosse. Veillez à ne pas plier ou endommager les ailettes de l'échangeur de chaleur lors du nettoyage. Cela risquerait de réduire les performances de séchage.

### ATTENTION

- Afin d'éviter de vous blesser ou de vous brûler, ne touchez pas et ne nettoyez pas l'échangeur de chaleur à mains nues.
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'échangeur de chaleur.



5. Nettoyez le cache intérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide.



6. Réinsérez le cache intérieur dans sa position d'origine, puis verrouillez les fixations.

7. Fermez le cache extérieur.

 **REMARQUE**

Une fois le nettoyage terminé, assurez-vous que les fixations sont verrouillées.

# Dépannage

En cas de problème, vérifiez le message d'information sur l'écran LCD et suivez les instructions affichées à l'écran.

Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de dépannage.

## Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec votre sèche-linge, consultez tout d'abord le tableau suivant et essayez les suggestions proposées.

| Symptôme                          | Action  |
|-----------------------------------|---|
| Le hublot est ouvert              | Faire fonctionner le sèche-linge lorsque le hublot est ouvert. <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>Assurez-vous qu'il n'y a pas de linge pris dans le hublot.</li></ul>  |
| Le sèche-linge ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le hublot est complètement fermé.</li><li>Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché.</li><li>Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.</li><li>Videz le réservoir d'eau.</li><li>Nettoyez le filtre à peluches</li></ul>  |
| Le sèche-linge ne chauffe pas.    | <ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.</li><li>Sélectionnez un réglage de chaleur autre que <b>Air froid</b>.</li><li>Vérifiez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. Nettoyez-les si nécessaire.</li><li>Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle.</li></ul>   |
| Le sèche-linge ne sèche pas       | Vérifiez les points mentionnés ci-dessus, plus... <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le sèche-linge n'est pas en surcharge.</li><li>Triez les articles légers et lourds séparément.</li><li>Repositionnez les articles de grandes tailles et volumineux pour assurer un séchage homogène.</li><li>Vérifiez que le sèche-linge se vidange correctement.</li><li>Pour les petites charges, ajoutez quelques serviettes sèches.</li><li>Nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur.</li></ul> |
| Le sèche-linge est bruyant        | <ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez l'absence de pièces de monnaie, de boutons, de briquets, etc.</li><li>Assurez-vous que le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.</li><li>Il est possible que le sèche-linge bourdonne à cause de l'air circulant dans le tambour et le ventilateur. Ceci est tout à fait normal.</li></ul>  |

| Symptôme  | Action  |
|---|---|
| Le sèche-linge ne sèche pas le linge uniformément           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal.</li> <li>Triez les articles lourds et légers séparément.</li> </ul>  |
| Le sèche-linge émet une odeur étrange.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il est possible que le sèche-linge aspire les odeurs domestiques présentes dans l'air environnant, puis qu'il les rejette. Ceci est tout à fait normal.</li> </ul>   |
| Le sèche-linge s'arrête avant que le linge ne soit sec.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il n'y a pas assez de linge dans le sèche-linge. Ajoutez plus d'articles et relancez le cycle.</li> <li>Il y a trop de linge dans le sèche-linge. Retirez des articles et relancez le cycle.</li> </ul>  |
| Les vêtements sont pelucheux.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le filtre à peluches est propre avant chaque cycle.</li> <li>Faites sécher les articles produisant des peluches (serviettes duveteuses) séparément des vêtements qui attirent ces peluches (pantalons en lin noirs).</li> <li>Répartissez les charges importantes en plusieurs charges plus petites.</li> </ul> |
| Les vêtements sont encore froissés après le cycle Anti-pli. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Préférez les petites charges de 1 à 4 articles.</li> <li>Allégez la charge. Chargez des articles de type similaire.</li> </ul>   |
| Les vêtements gardent une odeur après le cycle Air froid.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous d'avoir soigneusement lavé le linge imprégné d'odeurs fortes.</li> </ul>  |

# Caractéristiques techniques

## Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.

Contient des gaz à effet de serre fluorés.

Équipement hermétiquement scellé.

Ne laissez les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Fluide frigorigène (type) : R-134a (GWP = 1430)

Fluide frigorigène (charge)

- DV\*\*CGC2\*\*\*\* : 0,43kg, 0,615tCO<sub>2</sub>e
- DV\*\*CGCO\*\*\*\* : 0,37kg, 0,529tCO<sub>2</sub>e



## Fiche de caractéristiques techniques

Conformément à la réglementation applicable en matière d'étiquetage énergétique.



### REMARQUE

Chaque astérisque « \* » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

| Samsung   |    |              |              |       |
|---|----|--------------|--------------|-------|
| Nom du modèle   |    | DV8*CGCO**** | DV9*CGCO**** |       |
| Capacité  | kg | 8,0          | 9,0          |       |
| Type  |    | Condensateur | Condensateur |       |
| Classe énergétique  |    |              |              |       |
| A+++ (économé) à D (peu économé)  |    | A++          | A++          |       |
| Consommation électrique   |    |              |              |       |
| Consommation d'énergie annuelle (AE_C) (La consommation d'énergie est mesurée sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard en charge pleine et en demi-charge, et la consommation des modes basse consommation. La consommation d'énergie réelle par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.) |    | kWh/an       | 235,0        | 258,0 |
| Sèche-linge automatique   |    | kWh          | Oui          | Oui   |
| Consommation d'énergie avec programme coton standard en charge pleine (E_dry)   |    | kWh          | 1,85         | 2,15  |
| Consommation d'énergie avec programme coton standard en demi-charge (E_dry.1/2)   |    | kWh          | 1,10         | 1,12  |
| Mode Éteint et mode Veille  |    |              |              |       |
| Consommation d'énergie en mode Éteint (P_o) en charge pleine  |    | W            | 0,50         | 0,50  |
| Consommation en mode Veille (P_l) en charge pleine  |    | W            | 5,00         | 5,00  |
| Durée du mode Veille  |    | min          | 10           | 10    |

|  |                |  |     |
|--|----------------|--|-----|
| Le programme auquel renvoient les informations figurant sur l'étiquette et sur la Fiche technique (« programme coton standard » utilisé en pleine charge et en demi-charge correspond au programme de séchage standard auquel renvoient les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche technique. Ce programme est approprié au séchage de linge en coton normalement mouillé et il s'agit du programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour le coton. Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.) |                |  Coton +  Niveau de séchage 2 + (Fonction Anti-pli désactivée) |     |
| <b>Durée du programme standard</b>   |                |  |     |
| Durée de programme pondérée avec programme coton standard en charge pleine et en demi-charge   | min            | 159  | 173 |
| Durée de programme avec programme coton standard en charge pleine (T.dry)  | min            | 190  | 210 |
| Durée de programme avec programme coton standard en demi-charge (T.dry,1/2)  | min            | 135  | 145 |
| <b>Classe d'efficacité de condensation</b>   |                |  |     |
| A (très efficace) à G (peu efficace)   |                | B  | B   |
| Efficacité de condensation moyenne en charge pleine  | %              | 86   | 86  |
| Efficacité de condensation moyenne en demi-charge  | %              | 86   | 86  |
| Efficacité de condensation pondérée  | %              | 86   | 86  |
| <b>Niveau sonore</b>   |                |  |     |
| Séchage en charge pleine   | dB (A) re 1 pW | 65   | 65  |

## Données de consommation

| Modèle       | Cycle  | Charge (kg) <sup>(1)</sup> | Énergie (kWh) | Durée maxi. (minutes) |
|--------------|--|----------------------------|---------------|-----------------------|
| DV8*CGCO**** |  Coton <sup>(2)</sup> | 8,0                        | 1,85          | 190                   |
|              |  | 4,0                        | 1,10          | 135                   |
|              | Prêt à repasser <sup>(2)</sup>   | 8,0                        | 0,95          | 120                   |
|              | Synthétiques   | 4,0                        | 0,70          | 85                    |
| DV9*CGCO**** |  Coton <sup>(2)</sup> | 9,0                        | 2,15          | 210                   |
|              |  | 4,5                        | 1,12          | 145                   |
|              | Prêt à repasser <sup>(2)</sup>   | 9,0                        | 1,05          | 130                   |
|              | Synthétiques   | 4,0                        | 0,70          | 85                    |



<sup>(1)</sup> : Poids du linge sec

<sup>(2)</sup> : programme test EN 61121:2013

Les données sans astérisque (\*) ont été calculées sur la base du programme test EN 61121:2013.

Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.

# Caractéristiques techniques

| Samsung  |    |  |              |       |
|--|----|--|--------------|-------|
| Nom du modèle  |    | DV8*CGC2****   | DV9*CGC2**** |       |
| Capacité   | kg | 8,0  | 9,0          |       |
| Type   |    | Condensateur   | Condensateur |       |
| Classe énergétique   |    |  |              |       |
| A+++ (économe) à D (peu économe)   |    | A+++   | A+++         |       |
| Consommation électrique  |    |  |              |       |
| Consommation d'énergie annuelle (AE_C) (La consommation d'énergie est mesurée sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard en charge pleine et en demi-charge, et la consommation des modes basse consommation. La consommation d'énergie réelle par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.)  |    | kWh/an   | 176,0        | 194,0 |
| Sèche-linge automatique  |    | kWh  | Oui          | Oui   |
| Consommation d'énergie avec programme coton standard en charge pleine (E_dry)  |    | kWh  | 1,41         | 1,54  |
| Consommation d'énergie avec programme coton standard en demi-charge (E_dry.1/2)  |    | kWh  | 0,80         | 0,89  |
| Mode Éteint et mode Veille   |    |  |              |       |
| Consommation d'énergie en mode Éteint (P_o) en charge pleine   |    | W  | 0,50         | 0,50  |
| Consommation en mode Veille (P_l) en charge pleine   |    | W  | 5,00         | 5,00  |
| Durée du mode Veille   |    | min  | 10           | 10    |
| Le programme auquel renvoient les informations figurant sur l'étiquette et sur la Fiche technique (« programme coton standard » utilisé en pleine charge et en demi-charge correspond au programme de séchage standard auquel renvoient les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche technique. Ce programme est approprié au séchage de linge en coton normalement mouillé et il s'agit du programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour le coton. Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.) |    |  Coton +  Niveau de séchage 2 + (Fonction Anti-pli désactivée) |              |       |
| Durée du programme standard  |    |  |              |       |
| Durée de programme pondérée avec programme coton standard en charge pleine et en demi-charge   |    | min  | 160          | 174   |
| Durée de programme avec programme coton standard en charge pleine (T_dry)  |    | min  | 200          | 220   |
| Durée de programme avec programme coton standard en demi-charge (T_dry.1/2)  |    | min  | 130          | 140   |
| Classe d'efficacité de condensation  |    |  |              |       |
| A (très efficace) à G (peu efficace)   |    |  | B            | B     |
| Efficacité de condensation moyenne en charge pleine  |    | %  | 87           | 87    |
| Efficacité de condensation moyenne en demi-charge  |    | %  | 87           | 87    |
| Efficacité de condensation pondérée  |    | %  | 87           | 87    |
| Niveau sonore  |    |  |              |       |
| Séchage en charge pleine   |    | dB (A) re 1 pW   | 65           | 65    |

## Données de consommation

| Modèle       | Cycle                          | Charge (kg) <sup>(1)</sup> | Énergie (kWh) | Durée maxi. (minutes) |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| DV8*CGC2**** | ☐ Coton <sup>(2)</sup>         | 8,0                        | 1,41          | 200                   |
|              |                                | 4,0                        | 0,80          | 130                   |
|              | Prêt à repasser <sup>(2)</sup> | 8,0                        | 0,90          | 130                   |
|              | Synthétiques                   | 4,0                        | 0,60          | 90                    |
| DV9*CGC2**** | ☐ Coton <sup>(2)</sup>         | 9,0                        | 1,54          | 220                   |
|              |                                | 4,5                        | 0,89          | 140                   |
|              | Prêt à repasser <sup>(2)</sup> | 9,0                        | 0,95          | 140                   |
|              | Synthétiques                   | 4,0                        | 0,60          | 90                    |

<sup>(1)</sup> : Poids du linge sec

<sup>(2)</sup> : programme test EN 61121:2013

Les données sans astérisque (\*) ont été calculées sur la base du programme test EN 61121:2013.

Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.

## Consommation d'énergie avec connexion au réseau en veille

|                        |  |        |
|------------------------|--|--------|
| Consommation d'énergie | Mode veille du réseau                            | 1,90 W |
|                        | Durée en mode veille du réseau (connexion Wi-Fi) | 10 min |

**SAMSUNG**



DC68-04480D-00

# Asciugatrice a pompa di calore


Modelli: DV9\*CGC\*\*\*\* / DV8\*CGC\*\*\*\*

- Congratulazioni per l'acquisto della tua nuova asciugatrice Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del tuo nuovo apparecchio. Ti consigliamo di leggere le informazioni fornite in questa guida per conoscere i benefici e le funzioni della tua nuova lavatrice.
- Per maggiori informazioni sull'installazione e la pulizia della asciugatrice, visitare il sito web Samsung (<http://www.samsung.com/it>), accedere alla pagina Supporto > Home Page Supporto, quindi digitare il nome del modello.
- Per verificare il nome del modello, vedere l'etichetta inserita nel prodotto o fissata al prodotto.

## Contenuto

Disimballare con cura la asciugatrice. Conservare tutti i materiali della confezione lontano dalla portata dei bambini. Le parti e la loro posizione mostrata sotto può differire dal modello di asciugatrice posseduta. Prima dell'installazione, assicurarsi che la asciugatrice abbia tutte le parti elencati qui. Se la asciugatrice e/o le loro parti sono danneggiate o mancanti, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

## Panoramica della asciugatrice



- 01 Coperchio superiore
- 03 Filtro lanuggine
- 05 Piedino di livellamento
- 07 Pannello di controllo

- 02 Serbatoio dell'acqua
- 04 Scambiatore di calore
- 06 Sportello

## Accessori (in dotazione)



Guida del tubo




Fascetta




Connettore tubo



Tubo scarico lungo  
(2 m)



Griglia di asciugatura  
(solo modelli che ne  
sono dotati)




Spazzola di pulitura

## Accessori (non in dotazione)



Kit staffe-  
sovrapposizione  
(Parte # SK-DH; SK-DA;  
SKK-DF)



Kit sovrapposizione  
(Parte # SKK-5E\*)

### **NOTA**

- Per le istruzioni relative alla sovrapposizione della asciugatrice, vedere il manuale di installazione in dotazione al kit per sovrapposizione.
- Per informazioni sul tipo di modello di kit per la sovrapposizione da usare per sovrapporre l'asciugatrice alla lavatrice, vedere il manuale dell'utente allegato alla lavatrice Samsung.

# Informazioni di sicurezza

---

## Simboli di sicurezza importanti

---

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

### **AVVERTENZA**

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà e perfino la morte.

### **ATTENZIONE**

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

### **NOTA**

Indica il rischio di lesioni personali o danni materiali.

### Leggere le istruzioni

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni personali.

Seguire le istruzioni scrupolosamente.

**Una volta letto, conservare il manuale per una futura consultazione.**

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature che usano l'elettricità e prevedono parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per un utilizzo sicuro dell'apparecchio, familiarizzare con le funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

### **AVVERTENZA**

#### **Rischio di incendio**

- L'installazione dell'asciugatrice deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
- Installare l'asciugatrice in base alle istruzioni fornite dal produttore e alle normative locali.
- Al fine di ridurre il rischio di gravi lesioni personali talvolta letali, seguire le istruzioni di installazione fornite.

## Importanti precauzioni di sicurezza

---

### **AVVERTENZA**

Per ridurre i rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso dell'apparecchio, seguire queste importanti precauzioni:

- 1.** Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e adulti che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o siano privi di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
- 2. Per l'uso in Europa:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile, o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- 3.** Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- 4.** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli

5. Per i dispositivi con fori di ventilazione alla base, assicurarsi che oggetti come tappeti o stuoie non ostruiscano i fori.
6. **Per l'uso in Europa:** Senza una costante supervisione da parte di un adulto, i bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio.
7. **ATTENZIONE:** Per evitare i rischi connessi a un ripristino involontario del fusibile termico, non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato dalla utility.
8. Non utilizzare l'asciugatrice se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali.
9. Il retino di raccolta della lanuggine deve essere pulito regolarmente, nei modelli che lo richiedono.
10. Non lasciare accumulare filacci intorno all'asciugatrice. (non applicabile per gli apparecchi con sfiato verso l'esterno)
11. Garantire un'adeguata ventilazione per evitare che nell'ambiente ristagni il flusso di ritorno di gas provenienti da apparecchi che bruciano altri combustibili, incluso fiamme libere.
12. Non utilizzare l'asciugatrice per asciugare capi non lavati.

13. I capi contaminati da sostanze quali olio di cottura, acetone, alcol, petrolio, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e deceranti devono essere lavati in acqua calda con una quantità di detersivo maggiore rispetto alla dose normale prima di asciugarli nell'asciugatrice.
14. Capi in gomma schiuma (latex), cuffie da doccia, tessuti idrorepellenti, articoli rivestiti in gomma e indumenti o cuscini riempiti di gomma piuma non devono essere asciugati nella asciugatrice.
15. La parte finale del programma di asciugatura non utilizza calore (ciclo di raffreddamento) per garantire che i capi non subiscano danni causati dalla temperatura.
16. Rimuovere dalle tasche eventuali oggetti quali accendini e fiammiferi.
17. **AVVERTENZA:** Non interrompere mai il funzionamento dell'asciugatrice prima della fine del programma. Se ciò dovesse accadere, estrarre tutti i capi e stenderli per consentire la dissipazione del calore.
18. L'aria di scarico non deve essere convogliata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico di fumi generati da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.
19. Per poter aprire lo sportello dell'asciugatrice liberamente e senza ostacoli, non installare l'apparecchio dietro porte richiudibili, scorrevoli o con l'apertura sul lato opposto rispetto al lato di apertura dello sportello dell'asciugatrice.

- 20. AVVERTENZA:** Non alimentare l'apparecchio attraverso un commutatore esterno, come ad esempio un timer, né collegarlo a un circuito regolarmente attivato/disattivato da una utility.
- 21.** Gli ammorbidenti o i prodotti simili devono essere usati secondo quanto specificato nelle istruzioni dei singoli prodotti.
- 22. AVVERTENZA:** Mantenere le aperture previste per la ventilazione della struttura e della armadiatura libere da possibili ostruzioni.
- 23. AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito refrigerante.

### Avvertenze per installazioni critiche

---

#### **AVVERTENZA**

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi, esplosioni, malfunzionamenti o lesioni.

Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa elettrica a muro ed accertarsi che l'uso della presa sia esclusivo. Non utilizzare prolunghe.

La condivisione di una presa di corrente mediante prese multiple o prolunghe può causare scosse elettriche o incendi.

Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.

Pulire regolarmente con un panno asciutto i poli della presa elettrica rimuovendo polvere, acqua o altre sostanze estranee.

Scollegare la spina dalla presa e pulirla con un panno asciutto.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Poiché possono rappresentare un pericolo, tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Se per gioco un bambino infilasse la testa in un sacchetto, potrebbe rimanere soffocato.

Questa apparecchiatura deve essere adeguatamente messa a terra.

Non effettuare il collegamento a terra dell'unità su condutture del gas, tubature dell'acqua in plastica o linee telefoniche.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi, esplosioni o malfunzionamenti.



Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non adeguatamente messa a terra e verificare in ogni caso che il collegamento sia conforme alle normative locali e nazionali.

Non installare o tenere il prodotto esposto alle intemperie.

Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Se la spina del cavo di alimentazione è danneggiata, deve essere sostituita dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare pericoli.

Questo apparecchio deve essere posizionato in modo che sia sempre possibile accedere facilmente alla spina di alimentazione.

Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.

Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.

Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Per scollegare la spina dalla presa non tirare il cavo di alimentazione.

Scollegare l'alimentazione afferrando la spina.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Questa apparecchiatura deve essere adeguatamente messa a terra. Non collegare mai la spina a una presa che non sia adeguatamente messa a terra e conforme alle normative locali e nazionali. Per la messa a terra dell'apparecchio vedere le istruzioni di installazione.

Installare questo apparecchio su un pavimento livellato e solido.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare vibrazioni anomale, rumore o malfunzionamenti.

Poiché un ingrediente contenuto negli spray per capelli può degradare le proprietà idrofile dello scambiatore di calore e provocare la formazione di gocce d'acqua sulla superficie esterna dell'apparecchio durante il raffreddamento, non installare l'apparecchio in un salone di bellezza.

L'apparecchio deve essere posizionato in modo da avere facile accesso alla spina, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

## Avvertenze per usi critici

---

### **AVVERTENZA**

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro l'asciugatrice. Inoltre, in fase di smaltimento dell'apparecchio rimuovere la maniglia dello sportello (leva).

Un bambino potrebbe cadere o ferirsi.

Se un bambino restasse intrappolato all'interno dell'apparecchio, potrebbe soffocare.

Non tentare di accedere all'interno dell'apparecchio con il cestello in movimento.

Non sedersi sull'apparecchio o appoggiarsi allo sportello.

In caso contrario, l'apparecchio potrebbe cadere e provocare lesioni personali.

Asciugare il bucato solo dopo averlo centrifugato in lavatrice.

Non utilizzare l'asciugatrice per asciugare capi non lavati.

Non bere l'acqua di condensa.

Non interrompere mai il funzionamento dell'asciugatrice prima della fine del programma. Se ciò dovesse accadere, estrarre tutti i capi e stenderli per consentire la dissipazione del calore.





Non asciugare capi contaminati da sostanze infiammabili quali benzina, cherosene, benzene, diluenti, alcool, ecc.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi o esplosioni. Non permettere ad animali domestici di giocare con l'apparecchio.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Durante lo smaltimento del prodotto, rimuovere lo sportello e il cavo di alimentazione.

Il mancato rispetto di questa indicazione può comportare lesioni personali.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

In caso di perdita di gas (metano, propano, propano liquido) non toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione e aerare subito il locale.

A questo scopo, non utilizzare un ventilatore elettrico.

Una scintilla potrebbe causare esplosione o incendio.

Non riparare, sostituire o tentare di eseguire autonomamente la manutenzione di questo apparecchio se non specificamente indicato nelle istruzioni di manutenzione per l'utente. Per eseguire operazioni di manutenzione su questo apparecchio sono inoltre richieste competenze specifiche.

Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.

Non utilizzare fusibili (ad es. in rame, acciaio, ecc.) diversi da quelli standard.

Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi, malfunzionamenti o lesioni.

Il prodotto acquistato è idoneo solo all'uso domestico.

L'uso del prodotto per scopi commerciali è da intendersi come uso improprio. In questo caso, il prodotto non sarà più coperto dalla garanzia standard offerta da Samsung e Samsung non potrà essere considerata responsabile per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso improprio.

Se il prodotto genera strani rumori, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare il Centro di assistenza più vicino.

In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o incendio.

Non lasciare che bambini o animali domestici giochino dentro o sopra il prodotto. Lo sportello del prodotto non si apre facilmente dall'interno pertanto bambini e animali potrebbero riportare gravi lesioni se rimanessero intrappolati all'interno dell'apparecchio.

## Attenzioni d'uso

---

### **ATTENZIONE**

Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendi, malfunzionamenti o lesioni.

Non toccare lo sportello in vetro o le parti interne del cestello durante o dopo l'asciugatura poiché potrebbero essere molto caldi.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.





Lo sportello in vetro diventa bollente durante l'asciugatura. Pertanto si consiglia di non toccare il vetro anteriore.

Inoltre non permettere ai bambini di giocare vicino alla asciugatrice o di toccare il vetro dello sportello.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come punte di spille, coltelli, unghie, eccetera.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Non asciugare capi contenenti gomma (latex) o tessuti gommati similari.

Se la gomma si riscaldasse potrebbe innescare un incendio.

Non asciugare capi contaminati da olii vegetali o da cucina poiché gran parte dell'olio potrebbe non essere stata rimossa durante il lavaggio. Inoltre, usare il programma a freddo in modo da non riscaldare gli indumenti.

Il calore di ossidazione dell'olio può innescare un incendio.

Non asciugare indumenti contaminati da sostanze estranee come olii, creme, lozioni o altre sostanze chimiche usati in luoghi come estetiste, massaggiatori, saloni di bellezza o ospedali.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio, una esplosione o un semplice malfunzionamento.

Accertarsi che le tasche degli indumenti da asciugare siano vuote.

Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchio.

Non asciugare indumenti con fibbie grandi, bottoni o altri oggetti in metallo (zip, ganci e asole, copertine con bottoni).

Se necessario, usare una retina per bucati piccoli e leggeri quali cinture in tessuto, stringhe e lacci di reggiseno che possono dipendersi ed essere scaricati durante un lavaggio.

Le salviette di asciugatura sono compatibili con questo modello ed il loro uso è consigliato per ottenere una migliore asciugatura.

Le salviette di asciugatura aiutano anche a ridurre l'elettricità statica generata durante un ciclo di asciugatura. L'elettricità statica può danneggiare gli indumenti e potenzialmente anche l'apparecchio.

Non usare l'asciugatrice nelle vicinanze di polveri pericolose quali polvere di carbone, farina di grano, ecc.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non collocare materiali infiammabili vicino al prodotto.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lo sprigionamento di gas tossici dal prodotto, danneggiarne le parti, generare scariche elettriche, incendi o esplosioni.

L'apparecchio non deve essere collocato dietro porte richiudibili, ecc.

Non toccare il pannello posteriore dell'apparecchio durante e immediatamente dopo il termine dell'asciugatura.

L'apparecchio è caldo e toccandolo l'utente potrebbe riportare ustioni.

## Avvertenze per lavaggi delicati

### **AVVERTENZA**

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi direttamente sopra acqua.

Non usare benzene, diluenti o alcol per pulire l'apparecchio.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimenti, deformazioni, danni, scariche elettriche o un incendio.





Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

Pulire il filtro prima e dopo l'uso dell'asciugatrice.

Pulire l'interno del prodotto regolarmente rivolgendosi a un tecnico autorizzato.

Pulire lo scambiatore di calore una volta al mese utilizzando una spazzola morbida o un aspirapolvere; non toccare lo scambiatore di calore con le mani. Rischio di lesioni.

L'interno dell'asciugatrice deve essere pulito periodicamente da personale tecnico qualificato.

## Istruzioni per prevenire il congelamento

- Installare l'asciugatrice in un'area dove la temperatura non scenda sotto lo zero.
- Qualora si predisponga lo scarico diretto in un tubo di scarico, l'acqua residua nel tubo potrebbe congelare in inverno. Assicurarsi che non vi sia acqua residua nel tubo dopo l'uso.
- Qualora un tubo si congeli, avvolgerlo in un asciugamano imbevuto di acqua per circa un minuto per scongelarlo.

## Informazioni sul simbolo WEEE (RAEE)



### Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione (un contenitore della spazzatura con ruote barrato da una croce con una banda nera sotto) indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti come rifiuti urbani misti al termine del ciclo di vita ma devono essere raccolti separatamente in modo da permetterne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero in conformità alla normativa vigente. I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono, infatti, contenere sostanze dannose e pericolose che, se non correttamente gestite, costituiscono un pericolo per l'ambiente e la salute umana.

L'utente ha, quindi, un ruolo attivo nel ciclo di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Al fine di evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento non corretto, si invita pertanto l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai sistemi di ritiro e di raccolta autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici possono consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che desiderano smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per ulteriori informazioni sull'impegno ambientale di Samsung e sugli obblighi normativi specifici dei singoli prodotti es. REACH, WEEE o Batteries, visitare la pagina sulla sostenibilità disponibile nel sito [www.samsung.com](http://www.samsung.com)



# Installazione

---

Seguire queste istruzioni con cura per garantire una corretta installazione della asciugatrice e prevenire eventuali incidenti durante l'uso.

## Requisiti di installazione

---

### Requisiti elettrici e di messa a terra

- La asciugatrice necessita di una alimentazione elettrica di CA 220-240 V / 50 Hz.
- La asciugatrice deve disporre di un'adeguata messa a terra. Qualora la asciugatrice subisca un malfunzionamento o una rottura, la messa a terra è in grado di ridurre il rischio di eventuali scariche elettriche fornendo una via di minore resistenza per la corrente elettrica. L'asciugatrice viene fornita con un cavo di alimentazione dotato di una spina tripolare con messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguata adeguatamente installata e messa a terra secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.
- In caso di domande riguardanti i requisiti elettrici e di messa a terra rivolgersi ad un Centro di assistenza autorizzato Samsung o ad un tecnico qualificato.

### **AVVERTENZA**

- Collegare ad una presa tripolare dotata di messa a terra.
- Non usare prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati o prese di corrente allentate.
- Non utilizzare adattatori o prolunghe.
- Una connessione impropria dei conduttori di messa a terra può portare a scariche elettriche. In caso di insicurezza sulla messa a terra della asciugatrice, consultare un tecnico qualificato.
- Non modificare la spina, il cavo di alimentazione o la presa di corrente in alcun modo.
- Non collegare il cavo di messa a terra a tubazioni in plastica, tubazioni del gas o tubazioni dell'acqua calda.

### Installazione all'interno di nicchie o mobili

Spazio minimo per un funzionamento regolare:

- Lati: 25 mm, Sopra: 25 mm, Retro: 50 mm, Davanti: 490 mm

Se la asciugatrice viene installata insieme ad una lavatrice, la parte frontale della nicchia o della armadiatura deve presentare una apertura libera di almeno 550 mm.

# Passaggi di installazione

## PASSAGGIO 1 Scegliere la posizione di installazione


Requisiti della posizione:

Selezionare una superficie ben costruita e livellata in grado di sostenere le vibrazioni.  
Selezionare una posizione nella quale sia accessibile una presa tripolare dotata di messa a terra.


### ⚠ AVVERTENZA

- Installare la asciugatrice solo in interno.
- Non installare la asciugatrice in aree esposte alle intemperie.
- Non installare la asciugatrice laddove la temperatura possa scendere al di sotto dei 5 °C o innalzarsi oltre i 35 °C.
- Non installare la asciugatrice laddove sia esposta a perdite di gas.
- Non ostruire le griglie di raffreddamento delle prese d'aria sulla parte frontale della asciugatrice.

## PASSAGGIO 2 Regolare i piedini di livellamento




1. Far scorrere delicatamente la asciugatrice nella posizione desiderata.
2. Usando una livella (A) verificare il livellamento della asciugatrice da un lato all'altro e dal retro in avanti.
3. Se l'asciugatrice non è livellata, ruotare il **piedino di livellamento (B)** verso sinistra o destra per regolare l'altezza.
4. Una volta livellata la asciugatrice, assicurarsi che sia stabile sulla superficie scelta.
5. Collegare la asciugatrice alla presa di corrente.



### 📄 NOTA

- Per impostare l'altezza della asciugatrice allo stesso livello della lavatrice, ruotare il piedino di livellamento verso destra fino a fine corsa (C). Quindi, ruotare il piedino di livellamento verso sinistra per estenderlo (D) fino a quando la lavatrice e la asciugatrice sono alla stessa altezza.
- Svitare i piedini di livellamento solo per quanto necessario. L'eccessivo allentamento dei piedini di livellamento può innescare eventuali vibrazioni della asciugatrice.


## PASSAGGIO 3 Tubo di scarico




- Consigliamo caldamente di collegare il tubo di scarico al sistema di scarico.
- Qualora il tubo di scarico collegato alla asciugatrice risulti troppo corto per raggiungere lo scarico, usare il tubo accessorio in dotazione (tubo di scarico lungo).
- Usare il serbatoio dell'acqua incorporato solo se non è possibile collegare il tubo di scarico al sistema di scarico.

### **NOTA**

Come impostazione di fabbrica, questa asciugatrice è impostata per usare il serbatoio incorporato per scaricare l'acqua di condensa.




1. Rimuovere il tubo di scarico dal **foro (A)**, ed inserirlo nella **parte (B)**.



2. Inserire una estremità del tubo accessorio (tubo di scarico lungo) nel **foro (A)**.
3. Inserire l'altra estremità (uscita) del tubo accessorio al sistema di scarico in uno dei seguenti modi:

### Su una vasca:




1. Posizionare l'estremità del tubo accessorio con un angolo inferiore ai **90 cm (\*)** dal fondo della asciugatrice.
2. Per piegare il tubo accessorio ad un angolo desiderato, usare la **guida tubo (B)** in plastica in dotazione e fissarla alla parete mediante un gancio o al rubinetto con un cavo. Assemblare il **tubo di scarico (A)** e la **guida del tubo (B)** e fissarli con la **fascetta (C)**.
3. E' possibile drenare l'acqua di condensa collegando il tubo di scarico accessorio (lungo) direttamente al foro di scarico.

#### ⚠ **ATTENZIONE**

Non utilizzare un giunto di collegamento per allungare il tubo di scarico. Nell'area della connessione possono verificarsi gocciolii di acqua. Usare un tubo di scarico lungo.

### In caso di uso del tubo di scarico del lavandino:



1. Montare il **connettore del tubo (A)** e fissarlo all'estremità del tubo accessorio come mostrato in figura.

#### ⚠ **ATTENZIONE**

Al fine di prevenire eventuali perdite, verificare di aver ben collegato il tubo al connettore.



2. Collegare l'adattatore del tubo direttamente al tubo di scarico del lavandino.

## **PASSAGGIO 4** Accensione

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente protetta da fusibile o interruttore termostatico. Premere il tasto **Accensione** per attivare la asciugatrice.

# Operazioni

## Panoramica programmi



|  |  |
|--|--|
| MISTI  | Per indumenti in cotone e sintetici  |
| DELICATI   | Per indumenti intimi e delicati  |
| PRONTO STIRO   | Rende la stiratura più facile  |
| LANA    | Per l'asciugatura di indumenti in lana   |
| ASCIUGAMANI  | Mantiene morbidi gli asciugamani   |
| BIANCHERIA DA LETTO  | Per indumenti di grandi dimensioni come coperte, lenzuola, trapunte e piumini leggeri.           |
| OUTDOOR  | Cura per indumenti impermeabili  |
|  COTONE | Per gli indumenti generici in cotone   |
| SINTETICI  | Per asciugare tessuti sintetici  |
| IGIENIZZANTE<br>(DV**CGC2****)   | Per un pulito fresco e più igienico  |
| RAPIDO 35'   | Per gli indumenti in cotone e altri capi in modo rapido  |
| ASCIUTTO A TEMPO   | Imposta un tempo di asciugare a piacere  |
| ARIA CALDA<br>(DV**CGCO****)   | Per indumenti di piccole dimensioni, pre-asciugati.  |
| REFRESH  | Per asciugare gli indumenti a temperatura ambiente per il tempo impostato                        |
| CICLI SCARICATI  | Seleziona per scegliere tra gli altri cicli disponibili nell'app SmartThings sul tuo smartphone. |

### **NOTA**




I nomi dei programmi e delle funzioni che vengono citati in questo manuale possono differire da quelli indicati nel vostro prodotto.

## Griglia di asciugatura (solo modelli che ne sono dotati)

Impostare il tempo di asciugatura fino a 180 minuti in base al livello di umidità, al peso ed agli indumenti da asciugare. Per effettuare l'asciugatura di indumenti mediante la griglia di asciugatura, si consiglia di usare il programma **ASCIUTTO A TEMPO**.



A. Griglia di asciugatura

1. Posizionare la griglia di asciugatura nel cestello, inserire le alette anteriori nei fori predisposti sul diaframma dello sportello.
2. Posizionare gli indumenti sulla griglia, lasciando sufficiente spazio per la circolazione dell'aria. Per gli indumenti piegarli e posizzarli piatti sulla griglia.
3. Chiudere lo sportello e premere  **Accensione**. Ruotare il selettore di ciclo per selezionare **ASCIUTTO A TEMPO**, quindi premere  **Tempo** per selezionare il tempo di asciugatura.
4. Premere  **Avvio/Pausa**.

### Suggerimenti per una asciugatura ottimale

| Capi (max 1,5 kg)  | Descrizione   |
|--|---|
| Maglioni lavabili (compattare e poi posizionare piani sulla griglia) | In caso di asciugatura di indumenti mediante la griglia, piegare e posizionare gli indumenti sulla griglia al fine di prevenire eventuali pieghe. |
| Pupazzi di stoffa (con interno di cotone o poliestere)               |   |

### **ATTENZIONE**

L'asciugatura di oggetti in schiuma, plastica o gomma può danneggiare gli articoli e causare un rischio di incendio.


# Manutenzione

## ⚠ AVVERTENZA


- Non pulire l'asciugatrice spruzzandovi direttamente sopra acqua.
- Non usare benzene, diluenti, alcol o acetone per la pulizia dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimenti, deformazioni, danni, scariche elettriche o un incendio.
- Prima di effettuare la pulizia della asciugatrice, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione.

## Filtro lanuggine


Pulire il filtro lanuggine dopo ogni carico.



1. Aprire lo sportello e estrarre il filtro lanuggine tirandolo verso l'alto.




2. Aprire il filtro esterno e rimuovere il **filtro interno (A)**.



3. Dispiegare sia il filtro interno sia quello esterno.
4. Rimuovere eventuale lanuggine da entrambi i filtri e pulirli con la spazzola di pulitura.

## 📖 NOTA

Per pulire i filtri completamente, pulirli in acqua corrente ed asciugarli bene.




5. Inserire il filtro interno nel filtro esterno, quindi reinserire il filtro lanuggine nella posizione originale.

### **⚠ ATTENZIONE**


- Pulire il filtro lanuggine dopo ogni carico. Diversamente le prestazioni di asciugatura potrebbero peggiorare.
- Non azionare la asciugatrice senza il filtro interno montato all'interno del filtro esterno.
- L'uso della asciugatrice con un filtro lanuggine bagnato potrebbe causare cattivi odori o ridurre le prestazioni di asciugatura.

## Serbatoio dell'acqua

Per evitare perdite, vuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.



1. Usando entrambe le mani, tirare il **serbatoio dell'acqua (A)** verso avanti per estrarlo.



2. Vuotare l'acqua mediante il **tubo di scarico (B)** e rimontare il serbatoio dell'acqua nella posizione originale.


### **📖 NOTA**


Se l'asciugatrice visualizza il codice informativo "5C" e si arresta durante l'asciugatura, svuotare il serbatoio dell'acqua e premere **▶|| Avvio/Pausa**. Il codice informativo "5C" scompare e l'asciugatrice riprende l'asciugatura.

### **⚠ ATTENZIONE**


Il serbatoio dell'acqua può essere pesante. Estrarre il serbatoio dell'acqua lentamente con due mani.

## Scambiatore di calore


Al momento di pulire lo scambiatore di calore, l'indicatore Pulire scambiatore di calore  si accende e viene emesso un segnale acustico.




1. Premere delicatamente la zona superiore del coperchio esterno (A) per aprirlo.



2. Sbloccare le levette (B).




3. Rimuovere il coperchio interno (C).




4. Pulire lo scambiatore di calore con la spazzola in dotazione o un aspirapolvere dotato di spazzola. Prestare attenzione a non piegare o danneggiare le alette dello scambiatore di calore durante la pulizia. Ciò infatti potrebbe portare ad un peggioramento della capacità di asciugatura.

### **ATTENZIONE**

- Per evitare lesioni fisiche e bruciature, non toccare o pulire lo scambiatore di calore con le mani nude.
- Non utilizzare acqua per pulire lo scambiatore di calore.



5. Pulire il coperchio interno con un panno morbido ed umido.



6. Rimontare il coperchio interno nella sua posizione originale e chiudere le leve di fissaggio.
7. Chiudere il coperchio esterno.

 **NOTA**

Terminata la pulizia, assicurarsi che le leve siano bloccate.

# Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, controllare il messaggio informativo visualizzato sul display LCD e seguire le istruzioni visualizzate.

Se l'errore persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato.

## Punto di controllo

In caso di problemi con la asciugatrice, controllare per prima cosa la tabella sottostante e provare i suggerimenti indicati.

| Sintomo                      | Azione  |
|------------------------------|---|
| L'oblò è aperto              | <p>Funzionamento dell'asciugatrice con lo sportello aperto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che lo sportello sia ben chiuso.</li><li>• Verificare che non vi siano capi incastrati nello sportello.</li></ul>  |
| La asciugatrice non funziona | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che lo sportello sia ben chiuso.</li><li>• Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.</li><li>• Verificare che il salvavita della abitazione ed i fusibili siano a posto.</li><li>• Vuotare il serbatoio dell'acqua.</li><li>• Pulire il filtro della lanuggine.</li></ul>  |
| La asciugatrice non riscalda | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che il salvavita della abitazione ed i fusibili siano a posto.</li><li>• Selezionare una impostazione di calore diversa da <b>Refresh</b>.</li><li>• Verificare il filtro lanuggine ed il filtro dello scambiatore di calore. Se necessario pulirli.</li><li>• L'asciugatrice potrebbe essere nella fase di raffreddamento del programma.</li></ul>  |
| La asciugatrice non asciuga  | <p>Verificare quanto sopra, ed in più...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare che la asciugatrice non sia sovraccarica.</li><li>• Suddividere separando i capi leggeri da quelli pesanti.</li><li>• Reinscrivere gli indumenti grandi ed ingombranti per garantire una asciugatura uniforme.</li><li>• Verificare che la asciugatrice carichi in maniera adeguata.</li><li>• Per i piccoli carichi, aggiungere alcuni piccoli asciugamani.</li><li>• Pulire il filtro lanuggine ed il filtro dello scambiatore di calore.</li></ul> |
| La asciugatrice è rumorosa   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare l'eventuale presenza di monete, bottoni, accendini, ecc.</li><li>• Verificare che l'asciugatrice sia livellata e posizionata stabilmente sul pavimento.</li><li>• L'asciugatrice emette rumori causati dal movimento dell'aria attraverso il cestello e la ventola. Ciò è normale.</li></ul>   |

| Sintomo   | Azione   |
|---|--|
| Asciugatura non uniforme  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cuciture, le tasche e le altre parti degli indumenti sono difficili da asciugare rispetto ad altre. Ciò è normale.</li> <li>Suddividere separatamente i capi leggeri da quelli pesanti.</li> </ul>   |
| La asciugatrice emette strani odori                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>La asciugatrice può diffondere gli odori domestici aspirati dalle vicinanze e quindi emetterli. Ciò è normale.</li> </ul>   |
| La asciugatura si spegne prima che gli indumenti siano asciutti       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il carico dell'asciugatrice è troppo esiguo. Aggiungere più capi e riavviare il programma.</li> <li>Il carico dell'asciugatrice è troppo grande. Estrarre alcuni capi e riavviare il programma.</li> </ul>  |
| Lanuggine sugli indumenti   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che il filtro della lanuggine sia pulito prima di avviare un programma.</li> <li>Asciugare gli indumenti che producono lanuggine (asciugamani pelosi) da quegli indumenti che hanno tessuti che catturano la lanuggine quali ad esempio pantaloni di flanella nera.</li> <li>Suddividere i carichi di grandi dimensioni in carichi di minori dimensioni.</li> </ul> |
| Indumenti ancora pieni di grinze anche dopo il programma Stiro Facile | <ul style="list-style-type: none"> <li>Carichi piccoli di 1-4 indumenti portano ai migliori risultati di asciugatura.</li> <li>Inserire un numero inferiore di indumenti. Inserire indumenti simili.</li> </ul>  |
| Negli indumenti rimane odore anche dopo il programma Refresh          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare di lavare completamente gli indumenti impregnati di odori forti.</li> </ul>  |

# Specifiche

## Proteggere l'ambiente

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.

Contiene gas serra fluorurati.

Apparecchio sigillato ermeticamente.

Non disperdere i gas nell'atmosfera.

Refrigerante (tipo): R-134a (GWP = 1430)

Refrigerante (Carica)

- DV\*\*CGC2\*\*\*\* : 0,43kg, 0,615tCO<sub>2</sub>e
- DV\*\*CGCO\*\*\*\* : 0,37kg, 0,529tCO<sub>2</sub>e



## Foglio specifiche

Secondo le normative energetiche di etichettatura applicabili



### NOTA

“\*” L'asterisco(i) indica un modello di variante che può variare tra (0-9) o (A-Z).

| Samsung   |          |              |              |
|---|----------|--------------|--------------|
| Nome modello  |          | DV8*CGCO**** | DV9*CGCO**** |
| Capacità  | kg       | 8,0          | 9,0          |
| Tipo  |          | Condensatore | Condensatore |
| Efficienza energetica   |          |              |              |
| A +++ (massima efficienza) a D (minima efficienza)  |          | A++          | A++          |
| Consumo energetico  |          |              |              |
| Annual Energy Consumption (AE_C) (Il consumo energetico si basa su 160 cicli di lavaggio con un programma standard per cotone a pieno o parziale carico, ed il consumo delle modalità a bassa potenza. Il consumo di energia effettivo per ciclo di asciugatura dipenderà dalla modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.) | kWh/anno | 235,0        | 258,0        |
| Asciugatrice automatica   | kWh      | Si           | Si           |
| Consumo energetico (E_dry) programma standard cotone a pieno carico   | kWh      | 1,85         | 2,15         |
| Consumo energetico (E_dry.1/2) programma standard cotone a carico parziale  | kWh      | 1,10         | 1,12         |
| modalità off e left-on  |          |              |              |
| Consumo energetico in modo spento (P_o) a pieno carico  | W        | 0,50         | 0,50         |
| Consumo energetico in modo left-on (P_l) a pieno carico   | W        | 5,00         | 5,00         |
| Durata del modo left-on   | min      | 10           | 10           |

|  |                |   |     |
|--|----------------|---|-----|
| <p>Programma al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sul Foglio ('programma standard per cotone' usato a pieno carico o a mezzo carico è il programma di asciugatura standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e nelle schede. Questo programma è adatto ad all'asciugatura di un carico di indumenti normalmente umidi in cotone ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone. I dati relativi al consumo possono variare dai valori nominali in base alle dimensioni del carico, ai tipi di tessuti, ai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, le fluttuazioni della rete elettrica ed eventuali ulteriori opzioni impostate.)</p> |                |  Cotone +  Livello Asciugatura 2 + (Stiro facile off) |     |
| <b>durata programma del programma standard</b>   |                |   |     |
| Durata ponderata del programma cotone standard a pieno carico e a carico parziale  | min            | 159   | 173 |
| Tempo programma (T <sub>dry</sub> ) standard per cotone a pieno carico   | min            | 190   | 210 |
| Durata programma (T <sub>dry</sub> .1/2) standard cotone a carico parziale   | min            | 135   | 145 |
| <b>classe efficienza di condensa</b>   |                |   |     |
| Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)  |                | B   | B   |
| Efficienza di condensazione media a pieno carico   | %              | 86  | 86  |
| Efficienza di condensazione media a carico parziale  | %              | 86  | 86  |
| Efficienza di condensazione ponderata  | %              | 86  | 86  |
| <b>Emissioni di rumore aereo</b>   |                |   |     |
| Asciugatura a pieno carico   | dB (A) re 1 pW | 65  | 65  |

## Dati sul consumo

| Modello      | Programma   | Carico (kg) <sup>(1)</sup> | Energia (kWh) | Durata Max. (Minuti) |
|--------------|---|----------------------------|---------------|----------------------|
| DV8*CGCO**** |  COTONE <sup>(2)</sup>  | 8,0                        | 1,85          | 190                  |
|              |   | 4,0                        | 1,10          | 135                  |
|              | PRONTO STIRO <sup>(2)</sup>   | 8,0                        | 0,95          | 120                  |
|              | SINTETICI   | 4,0                        | 0,70          | 85                   |
| DV9*CGCO**** |  COTONE <sup>(2)</sup> | 9,0                        | 2,15          | 210                  |
|              |   | 4,5                        | 1,12          | 145                  |
|              | PRONTO STIRO <sup>(2)</sup>   | 9,0                        | 1,05          | 130                  |
|              | SINTETICI   | 4,0                        | 0,70          | 85                   |



<sup>(1)</sup> : Peso del bucato asciutto

<sup>(2)</sup> : Programma di prova EN 61121:2013

Tutti i dati senza una "stella" sono stati calcolati in base a EN 61121:2013

I dati relativi al consumo possono variare dai valori nominali in base alle dimensioni del carico, ai tipi di tessuti, ai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, le fluttuazioni della rete elettrica ed eventuali ulteriori opzioni impostate.

# Specifiche

| Samsung   |    |   |              |       |
|---|----|---|--------------|-------|
| Nome modello  |    | DV8*CGC2****  | DV9*CGC2**** |       |
| Capacità  | kg | 8,0   | 9,0          |       |
| Tipo  |    | Condensatore  | Condensatore |       |
| Efficienza energetica   |    |   |              |       |
| A +++ (massima efficienza) a D (minima efficienza)  |    | A+++  | A+++         |       |
| Consumo energetico  |    |   |              |       |
| Annual Energy Consumption (AE_C) (Il consumo energetico si basa su 160 cicli di lavaggio con un programma standard per cotone a pieno o parziale carico, ed il consumo delle modalità a bassa potenza. Il consumo di energia effettivo per ciclo di asciugatura dipenderà dalla modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.)   |    | kWh/anno  | 176,0        | 194,0 |
| Asciugatrice automatica   |    | kWh   | Si           | Si    |
| Consumo energetico (E_dry) programma standard cotone a pieno carico   |    | kWh   | 1,41         | 1,54  |
| Consumo energetico (E_dry.1/2) programma standard cotone a carico parziale  |    | kWh   | 0,80         | 0,89  |
| modalità off e left-on  |    |   |              |       |
| Consumo energetico in modo spento (P_o) a pieno carico  |    | W   | 0,50         | 0,50  |
| Consumo energetico in modo left-on (P_l) a pieno carico   |    | W   | 5,00         | 5,00  |
| Durata del modo left-on   |    | min   | 10           | 10    |
| Programma al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sul Foglio ('programma standard per cotone' usato a pieno carico o a mezzo carico è il programma di asciugatura standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e nelle schede. Questo programma è adatto ad all'asciugatura di un carico di indumenti normalmente umidi in cotone ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone. I dati relativi al consumo possono variare dai valori nominali in base alle dimensioni del carico, ai tipi di tessuti, ai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, le fluttuazioni della rete elettrica ed eventuali ulteriori opzioni impostate.) |    |  Cotone +  Livello Asciugatura 2 + (Stiro facile off) |              |       |
| durata programma del programma standard   |    |   |              |       |
| Durata ponderata del programma cotone standard a pieno carico e a carico parziale   |    | min   | 160          | 174   |
| Tempo programma (T_dry) standard per cotone a pieno carico  |    | min   | 200          | 220   |
| Durata programma (T_dry.1/2) standard cotone a carico parziale  |    | min   | 130          | 140   |
| classe efficienza di condensa   |    |   |              |       |
| Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)   |    |   | B            | B     |
| Efficienza di condensazione media a pieno carico  |    | %   | 87           | 87    |
| Efficienza di condensazione media a carico parziale   |    | %   | 87           | 87    |
| Efficienza di condensazione ponderata   |    | %   | 87           | 87    |
| Emissioni di rumore aereo   |    |   |              |       |
| Asciugatura a pieno carico  |    | dB (A) re 1 pW  | 65           | 65    |

## Dati sul consumo

| Modello      | Programma                   | Carico (kg) <sup>(1)</sup> | Energia (kWh) | Durata Max. (Minuti) |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| DV8*CGC2**** | ☐ COTONE <sup>(2)</sup>     | 8,0                        | 1,41          | 200                  |
|              |                             | 4,0                        | 0,80          | 130                  |
|              | PRONTO STIRO <sup>(2)</sup> | 8,0                        | 0,90          | 130                  |
|              | SINTETICI                   | 4,0                        | 0,60          | 90                   |
| DV9*CGC2**** | ☐ COTONE <sup>(2)</sup>     | 9,0                        | 1,54          | 220                  |
|              |                             | 4,5                        | 0,89          | 140                  |
|              | PRONTO STIRO <sup>(2)</sup> | 9,0                        | 0,95          | 140                  |
|              | SINTETICI                   | 4,0                        | 0,60          | 90                   |

<sup>(1)</sup> : Peso del bucato asciutto

<sup>(2)</sup> : Programma di prova EN 61121:2013

Tutti i dati senza una "stella" sono stati calcolati in base a EN 61121:2013

I dati relativi al consumo possono variare dai valori nominali in base alle dimensioni del carico, ai tipi di tessuti, ai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, le fluttuazioni della rete elettrica ed eventuali ulteriori opzioni impostate.

## Consumo elettrico standby di rete

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Consumo elettrico | Modalità Standby di rete                  | 1,90 W |
|                   | Tempo in modalità standby in rete (Wi-Fi) | 10 min |

**SAMSUNG**



DC68-04480D-00